

MANUAL DE USUÁRIO





© 2023 AEPH do Brasil. Todos os direitos reservados.

Versão deste material: 06/2023

ÍNDICE

1	. Sui	nário								
1.	O QUE	EUQUERO ?	8							
2.	2. APRESENTAÇÃO:9									
3.	3. CODIFICAÇÃO:									
4.	TABEL	A DE POSSÍVEIS APLICAÇÕES:	13							
5.	ESPEC	IFICAÇÕES TÉCNICAS	14							
5.1	ELÉ	TRICAS	14							
5.2	PES	AGEM	14							
5.3	MO	DO INDUSTRIAL (Para sistemas que não necessitam d e atender à portaria 236/94)	14							
5.4	COI	MUNICAÇÃO SERIAL RS-485	15							
5.5	CON	VIUNICAÇÃO SERIAL RS-232 (Canal 1)	15							
5.6	CON	/IUNICAÇÃO SERIAL RS-232 (Canal 2)	15							
(ex	clusivo _l	para impressoras matriciais ou etiquetadoras) (etiquetadoras térmicas sob consulta)	15							
5.7	SAÍI	DA ANALÓGICA (4/20 mA) Válido para versão ORION-ANALÓGICO:15								
5.8	MC	DULOS DE SAÍDA RL4, disponível para versão ORION-NÍVEL	15							
5.9	MC	DDULOS DE I/Os ACI (Entradas e Saídas a Relés), disponível para versão ORION DOSADOR:	16							
5.1	0 INT	ERFACE DE TECLADO PARA OPERAÇÃO REMOTA, disponível em todas as versões ORION:	16							
6.	INSTA	LAÇÃO	17							
7.	CONE	XÕES	18							
6.			18							
7.1	Pad	rão das Conexões Elétricas Versão AC e Versão DC	18							
7.2	Con	exão da Alimentação Elétrica AC – Opção 110 VAC (válido para aquisição da versão AC)	18							
7.3	Cor	exão da Alimentação Elétrica AC – Opção 220 VAC (válido para aquisição da versão AC)	19							
7.4	Cor	exão da Alimentação Elétrica DC – 8VDC a 30 VDC (válido para aquisição da versão DC)	20							
8.	PREPA	RANDO OS CABOS DE LIGAÇÃO PARA AS CONEXÕES:	21							
8.1	OBS	SERVAÇÕES PARA UMA BOA CONEXÃO:	22							
8.2	3.2 CONEXÃO DA CÉ LULA DE CARGA:2									
8.3	DES	CRIÇÃO DOS CONECTORES E SINAIS	23							
8	8.3.1	Célula de Carga – Conector CN1	23							
8	8.3.2	Canal Serial 1 RS 232 - Conector CN2	23							
8	.3.3	Canal Serial 2 RS 232 (saída para impressora) - Conector CN2	23							
8	8.3.4 Canal Serial RS 485 - Conector CN2		23							
8	3.3.4.1	CONEXÃO EM REDE RS 485	24							
8	.3.5	PLACA DE RELÉ MOD. RLA-001 PARA MODO NÍVEL (disponível somente p/ Versão Nível)	25							
8	8.3.5.1	Saídas (Versão Nível)	25							



Às saídas à relé podem ser escolhidas entre (NA) Normalmente Aberta ou (NF) Normalmente Fechadas através dos Jumpers JP4,5,6 e 7. Com os set-points desativados, isto é, quando o valor de peso líquido for inferior ao valor programado na funcão nível, o contato Comum estará curto-circuitado com o contato NF. Quando o valor do peso líquido apresentado no display for igual ou superior ao valor programado na função Nível, o respectivo contato Comum desacopla do contato NF e é curto-circuitado com o contato NA......26 8.3.6 PLACAS DE I/Os PARA MODO DOSADOR (disponível somente para versão ORION DOSADOR)......26 8.3.6.1 8.3.7 CONEXÃO DA CÉLULA DE CARGA disponível somente para a versão ORION MULTI-CALIBRAÇÃO:......27 8.3.8 8.3.9 MÓDULO DE SAÍDA ANALÓGICA disponível nas versões: (Orion Analógico e Orion Nível Analógico). ...28 8.3.9.1 CONEXÃO DO MÓDULO DE SAÍDA ANALÓGICA disponível nas versões: (Orion Analógico e Orion Nível) 10 10.1 10.2 11. 12. 13. 13.1 13.2 TELAS DE PARAMETRIZAÇÃO DA FUNÇÃO CALIBRAÇÃO - VÁLIDO SOMENTE PARA VERSÃO MULTI-13.3 13.4 TELAS DE PARAMETRIZAÇÃO DA FUNÇÃO CALIBRAÇÃO válido para as versões: BÁSICO, NÍVEL, DOSADOR E 13.5.1 TELAS DE SELEÇÃO DA BALANÇA: bAl (Válido somente para a Versão Multi-Calibração) (Acesso TELAS DA DIVISÃO DE PESAGEM: dIP......40 13.7.1 13.10 FUNCÃO: SEM PESO - SPESO......44 13.10.1



13.11 FUNÇÃO: CONSTANTE DE CALIBRAÇÃO DO ZERO – CE SP	45
13.11.1 TELAS DA FUNÇÃO CONSTANTE DE CALIBRAÇÃO SEM PESO: CtE SP	45
13.11.2 ALTERANDO O VALOR DA CONSTANTE DE CALIBRAÇÃO SEM PESO : CtE SP	46
13.12 FUNÇÃO: COM PESO - CSPESO	47
13.12.1 TELAS DA FUNÇÃO COM PESO: CPESO	48
13.13 FUNÇÃO: CONSTANTE DE CALIBRAÇÃO – CtE CP	49
13.13.1 TELAS DA FUNÇÃO CONSTANTE DE CALIBRAÇÃO - PESO DE CALIBRAÇÃO: CtE CP	50
13.13.2 ALTERANDO O VALOR DA CONSTANTE DE CALIBRAÇÃO com PESO : CtE CP	51
13.14 CALIBRAÇÃO EM MODO TANQUE:	51
14. ESCOLHENDO A BALANÇA OU CÉLULA A SER MONITORADA	53
14.1 FUNÇÃO: NÚMERO DA BALANÇA ENSAIADA- bAL	53
14.1.1 TELAS DA FUNÇÃO NÚMERO DA BALANÇA – bAL	54
15. PARAMETRIZAÇÃO DA FUNÇÃO SET-POINT / NÍVEL - SPoInt	54
15.1 TELAS DE NAVEGAÇÃO GERAL DOS PARÂMETROS DE PESAGEM NA VERSÃO NÍVEL	55
15.2 ENTRANDO NO MODO PROGRAMAÇÃO DE NÍVEL / CORTE / SET-POINT – Spoint	56
15.2.1 CONFIGURAÇÃO DO MODO SPoInt	56
15.2.2 TELAS DE NAVEGAÇÃO DO MODO SET-POINT: Spoint	57
15.2.3 FUNÇÃO: CONFIGURAÇÃO DO SET-POINT 0 COMO VAZIA OU SET-POINT - tSPO	58
15.2.3.1 TELAS DA CONFIGURAÇÃO DO SET-POINT 0 COMO VAZIA OU SET-POINT - tSPO	58
15.2.4 FUNÇÃO: PROGRAMAÇÃO DO VALOR DO SET-POINT ZERO – SPO ou UAZIA	58
15.2.4.1 TELAS DA FUNÇÃO VALOR DO SET-POINT ZERO – SPO ou UAZIA	58
15.2.5 FUNÇÃO: PROGRAMAÇÃO DO VALOR DE CORTE DO SET-POINT 01 - SP1	60
15.2.5.1 TELAS DA PROGRAMAÇÃO DO VALOR DE CORTE DO SET-POINT 01 - SP1	60
15.2.6 FUNÇÃO: PROGRAMAÇÃO DO VALOR DE CORTE DO SET-POINT 02 – SP2	60
15.2.6.1 TELAS DA FUNÇÃO PROGRAMAÇÃO DO VALOR DO SET-POINT 02 – SP2	60
15.2.7 FUNÇÃO: PROGRAMAÇÃO DO VALOR DE CORTE DO SET-POINT 03 – SP3	61
15.2.7.1 TELAS DE PROGRAMAÇÃO DO VALOR DE CORTE DO SET-POINT 03 – SP3	61
15.2.8 FUNÇÃO: HISTERESE – HSt	61
15.2.8.1 TELAS DA HISTERE - HSt	62
15.2.9 FUNÇÃO: TRAVA – trU	62
15.2.9.1 TELAS DA FUNÇÃO TRAVA – trU	62
15.2.10 FUNÇÃO: DESTRAVAMENTO DO(s) SET-POINT(S): dt	63
15.2.10.1 TELAS DA FUNÇÃO DESTRAVAMENTO – dt	64
16. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETOS DE PESAGEM / DOSAGEM	65
16.1 TELAS DE NAVEGAÇÃO GERAL DOS PARÂMETROS DE PESAGEM / DOSAGEM	65
16.2 ENTRANDO NO MODO PROGRAMAÇÃO DE DOSAGEM - CrIAr	66



16	.2.1	CONFIGURAÇÃO DO MODO CrIAr	66					
16	.2.2	TELAS DE NAVEGAÇÃO DO MODO CRIAR: CrIAr(Acesso Rápido) XXXXX $ ightarrow$ CNF (3seg.)	67					
16	.2.2.1	2.1 TELAS DA IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DA RECEITA: rEC						
16	16.2.3 FUNÇÃO: TIPO DE EXECUÇÃO – CICLO / LOOPING - CIC							
16	.2.3.1	TELAS DA FUNÇÃO LOOPING - CIC	69					
16	.2.4	FUNÇÃO: NÚMERO DA PORTA – POrt	70					
16	.2.4.1	TELAS DO NÚMERO DA PORTA - POrt	70					
16	.2.5	FUNÇÃO: TIPO DA PORTA – tIPO	71					
16	.2.5.1	TELAS DA FUNÇÃO TIPO - tIPO	71					
16	.2.6	FUNÇÃO: SEQUENCIA DA EXECUÇÃO – SEq	72					
16	.2.6.1	TELAS DA SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO - SEq	73					
16	.2.7	FUNÇÃO: VALOR DO CORTE – COrtE	73					
16	.2.7.1	TELAS DO VALOR DE CORTE - COrtE	75					
16	.2.8	FUNÇÃO: TEMPO DE CORTE – tCOrtE	77					
16.	.2.8.1	TELAS DO TEMPO CORTE – tCortE	78					
16	.2.9	FUNÇÃO: REPETE A DOSAGEM DO PRODUTO – rPEt	79					
16	.2.9.1	TELAS DE REPETIÇÃO DA DOSAGEM POR PRODUTO – rPEt	79					
16.	.2.10	SAINDO DO MODO DE PROGRAMAÇÃO DE DOSAGEM:	80					
16.3	TAB	ELAS DINÂMICAS DE AUXILIO DE PROGRAMAÇÃO:	81					
16.4	SEL	ECIONANDO UM A RECEITA PARA SER EXECUTADA	83					
16.	.4.1	TELAS PARA CARREGAR A RECEITA : CArrEg	83					
16	.4.2	EXECUTANDO UMA RECEITA	84					
16	.4.3	TELAS DE EXECUÇÃO DA RECEITA	84					
16.	4.4	TELAS DA FUNÇÃO PAUSA: PAUSA	84					
16	.4.5	TELAS DA FUNÇÃO REINICO: rEINICIO	85					
16	.4.6	TELAS DO CANCELANDO DE UMA RECEITA EM EXECUÇÃO: CANCEL	85					
16.5	ENT	RANDO NO MODO A PAGAR RECEITA - APAgAr	86					
16	.5.1	TELAS DO MODO APAGAR 1 RECEITA POR VEZ – APAgAr	86					
16	.5.2	TELAS DO MODO APAGAR TODAS AS RECEITAS DE UMA ÚNICA VEZ – APAgAr	87					
17.	CON	IFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE PESAGEM	88					
17.1	CON	IFIGURAÇÃO DE PESAGEM – COnFP (Válido para toas as versões de Orion)	88					
17.2	TEL/	AS DE NAVEGAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DE PESAGEM: COnFP	89					
17.	.2.1	FUNÇÃO: ZERO – FZEr	90					
17	.2.1.1	TELAS DA FUNÇÃO DE ZERO – FZEr	90					
17.	.2.2	FUNÇÃO: BUSCA DE ZERO AO LIGAR – ZErL	91					
17.	.2.2.1	TELAS DA BUSCA DE ZERO AO LIGAR – ZErL	91					



17.	2.3	FUNÇÃO: FAIXA PERCENTUAL DE ZERO - FPZ	91
17.	2.3.1	TELAS DA FAIXA DE PERCENTUAL DE ZERO – FPZ	93
17.	2.4	FUNÇÃO: TARA – FtAr	93
17.	2.4.1	TELAS DA FUNÇÃO TARA: FtAr	94
17.	2.4.2	OPERAÇÃO DO MODO TARA	95
17. ind	2.4.2. icação	1 Tara Desabilitada acionamento da tecla de TARA não gera ação na o (FtAr = 0)	95
17. um	2.4.2. a vez	2 Tara Atua Uma Única Vez o acionamento da tecla de TARA gera somen a função, demais acionamentos não serão processados (FtAr = 1)	te 95
17. (nã	2.4.2. o Vola	3 Tara Atua uma Única Vez, Salvando o Valor da Tara na Memória Interna átil) —	ı 96
17.	2.4.2.	4 Tara no Modo Sucessivo –	97
17. (nã	2.4.2. o volá	5 Tara no Modo Sucessivo, Salvando o Valor da Tara na Memória Interna atil) –	. 98
17.	2.4.2.	6 Tara Digitada –	99
17.	2.4.2.	7 Tara Digitada e Salvando o Valor de Tara na Memória –	102
17.	2.5	FUNÇÃO: PESAGEM RÁPIDA - PrAP	103
17.	2.5.1	TELAS DA PESAGEM R	104
17.	2.5.2	ÁPIDA: PrAP	104
17.	2.6	FUNÇÃO: FILTRO DIGITAL - FIL	104
17.	2.6.1	TELAS DO FILTRO DIGITAL: FIL	106
17.	2.7	FUNÇÃO: FATOR DE SENSIBILIDADE - FS	106
17.	2.7.1	TELAS DA FUNÇÃO FATOR DE SENSIBILIADE: FS	107
17.	2.8	FUNÇÃO: UNIDADE DE LEITURA - UnLEIt	107
17.	2.8.1	TELAS DA UNIDADE DE LEITURA: UnLEIt	108
17.	2.9	FUNÇÃO: LEITURA DIRETA- Lt - dIr	109
17.	2.9.1	TELAS DA LEITURA DIRETA: Lt-dlr	109
17.3	CON	IFIGURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SERIAL – SERIAL	110
17.	3.1	TELAS DA CONFIGURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SERIAL:	110
17.	3.2	FUNÇÃO: PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO – Pr	111
17.	3.2.1	TELAS DO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO: Pr	112
17.	3.3	FUNÇÃO: ENDEREÇAMENTO – End	113
17.	3.3.1	TELAS DO ENDEREÇAMENTO – End	113
17.	3.4	FUNÇÃO: VELOCIDADE DE COMUNICAÇÃO - br	114
17.	3.4.1	TELAS DA VELOCIDADE DE COMUNICAÇÃO (BAUD RATE) - br	114
17.	3.5	FUNÇÃO: CANAIS DE COMUNICAÇÃO - rS	115
17.	3.5.1	TELAS DO CANAL DE COMUNICAÇÃO: rS	115
17.4	CON	IFIGURAÇÃO DO MODO DE ETIQUETA – EtIqUE	115
17.	4.1	TELAS DA ETIQUETA: EtiqUE	116



	17.4	1.2	FUNÇÃO: SELEÇÃO DA IMPRESSORA - Et 1	17			
	17.4	1.2.1	TELAS DE SELEÇÃO DA IMPRESSORA: Et1	17			
	17.4	1.3	FUNÇÃO: VELOCIDADE DE COMUNICAÇÃO - br1	18			
	17.4	.3.1	TELAS DA VELOCIDADE DE COMUNICAÇÃO: br1	19			
	17.4	1.4	FUNÇÃO: IMPRESSÃO AUTOMÁTICA - IAU1	19			
	17.4	1.5	FUNÇÃO: QUANTIDADE DE TICKETS - qtd1	20			
	17.4	1.5.1	TELAS DA QUANTIDADE DE TICKETS: qtd12	21			
1 V	7.5 ersão	CON ORIC	IFIGURAÇÃO DO MODO DE SAÍDA ANALÓGICA – aNalog – Válido somente para ON ANALÓGICO1	23			
	17.5	5.1	TELAS DA CONFIGURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ANALÓGICA - AnALOg 12	23			
	17.5	i.2	TELAS DE PARÂMETRIZAÇÃO DA FUNÇÃO - ZErO12	24			
	17.5	5.3	TELAS DE PARÂMETRIZAÇÃO DA FUNÇÃO - PESO12	24			
	17.5	.4	1 TELAS DE PARÂMETRIZAÇÃO DA FUNÇÃO - PnEg				
	17.5.5		TELAS DE PARÂMETRIZAÇÃO DA FUNÇÃO - Pb20 ou PL20 12	29			
1	7.6	CON	NFIGURAÇÃO DO MODO RELÓGIO CALENDÁRIO UNIVERSAL – rtCU 13	31			
	17.6	5.1	TELAS DO RELÓGIO CALENDÁRIO TEMPO REAL: rtCU	31			
	17.6	5.2	FUNÇÃO: DATA – dAtA1	32			
	17.6	5.2.1	TELAS DA DATA: dAtA	32			
	17.6	5.3	FUNÇÃO: HORA – HOrA	33			
	17.6	5.3.1	TELAS DA HORA: HOrA	33			
1	8.	PRO	TOCOLO DE COMUNICAÇÃO AEPH DO BRASIL	34			
19. PROTOCOLO DE CO		PRO	TOCOLO DE COMUNICAÇÃO MODBUS-RTU1	35			
19.1 Geração de CHECKSUM para Protocolo MODBUS-RTU		ação de CHECKSUM para Protocolo MODBUS-RTU1	39				
	19.1	1	Programando os Valores de Set-Point1	42			
	19.1	L.2	Lendo os Valores Programados nos Set-Points1	45			
	19.1	3	Programando o Comando de Zero Remoto14	46			
2	0.	MEN	NSAGENS MNEMÓNICAS DO SISTEMA E SEUS SIGNIFICADOS14	46			
21. MENSAGENS MNEMÓNICAS DE ERRO E SEUS SIGNIFICADOS							
22. POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES:							



1. O QUE EU QUERO ?

Nesta Sessão é possível achar de forma rápida no manual o que se deseja acessar.

	PAGINAS
HARDWARE	
Onde posso aplicar o Equipamento	6 e7
Codificação de modelos	9
Quais as especificações Técnicas	11 a 13
Como energizar o Equipamento	15
Quais as interfaces do Equipamento	22
Como ligar os Relés de saída para ORION-Nível	22
Como ligar os Relés de saída para ORION-Dosador	23
Como montar o conector de célula de carga para ORION-MULTI-CALIBRAÇÕES	24
Como fazer comando Remoto do Teclado	25
Como conectar é a conexão do modulo analógico de 4/20 mA	25
Quais as Dimensões externas da caixa	28
Quais os significados dos símbolos da máscara frontal do equipamento	29
SOFTWARE	
Como Calibro o Equipamento	<i>33 a 49</i>
Como Obtenho as Constantes de calibração	43, 44, 45 46 47
Como Calibrar no modo Tanque	48
Como escolho qual balança desejo monitorar	50
Como Parametrizo e Ajusto os Valores de Set-Points	52
Como Faço uma Receita para o Orion Dosador	61
Como configuro o ZERO no modo operação	84
Como configuro o comportamento do ZERO ao ligar a balança	85
Como ajusto a faixa de ação do ZERO em operação	87
Quais os recursos disponíveis da função TARA	87
Como faço para o peso estabilizar mais rapidamente	97
Como ajusto os FILTROS digitais	98
Como diminuir a sensibilidade de leitura	100
Como altero a UNIDADE de Leitura kg, ton. e g	101
Como saber se a Célula de Carga esta funcionando	102
Quais os Protocolos de Comunicação Serial estão disponíveis	104
Como alterar o Endereço de Comunicação Serial	107
Como alterar a TAXA de Velocidade da Comunicação Serial – Baud-Rate	108
Qual o Canal de Comunicação posso escolher	109
Qual o Modelo de IMPRESSORA que posso escolher	111
Como configuro a velocidade de Comunicação Serial para Impressão	112
Como configurar o modo de impressão para AUTOMÁTICO ou MANUAL	113
Quantos Tickets posso configurar para um mesmo comando de impressão	114
Como Configuro a Saída Analógica para a Versão Orion Analógico	116
Como ajustar a DATA do equipamento	125



2. APRESENTAÇÃO:

Projetado pela AEPH do Brasil (hardware, software e mecânica) com a melhor e atual tecnologia mundial, através de pesquisas e uso de componentes eletrônicos de altíssima qualidade fornecidos pelos maiores fabricantes mundiais para atender vasta faixa de aplicações de pesagem e controle industrial.

O Indicador e Controlador de Pesagem Orion é um equipamento eletrônico de elevada performance destinado a leituras de sinais de células de carga cujo princípio de funcionamento seja por strain-gages e convertê-los em:

-indicação visual de peso ou força nas unidades: (g) grama, (kg) quilograma ou (t) tonelada;

-sinal digital através de 3 portas de comunicações seriais RS 232(1), RS232(2) ou RS 485;

-sinais digitais programáveis e atuantes sob comparação com os valores da curva de leitura, através de relés eletro mecânicos (set-points),

-indicação visual em modo Classificador através de 4 leds sequenciais que indicam a aproximação do alvo programado em comparação matemática com a curva de leitura,

-indicação visual em modo de Seleção através de 3 leds com indicação individual representando se o valor do peso estiver: abaixo, no alvo ou acima do programado em comparação com a curva de leitura.

-sistema dosador com a execução de fórmulas e receitas totalmente programáveis com acionamento de tempos, pulsar, etc., em função da curva de leitura ou em função de eventos ocorridos externamente em outros dispositivos através de suas entradas digitais.

- Sistema de nível (set-points) com 4 canais independentes totalmente programáveis pelo teclado frontal, comutando seu respectivo relé de saída quando o valor de peso apresentado pelo display for superior ao valor programado e desligando o relé quando o valor de peso apresentado pelo display for inferior ao valor programado. (disponível somente para a VERSÃO ORION NÍVEL).

- Saída Analógica de 4/20mA, transmitida pelo Orion de forma ativa proporcionalmente ao valor de peso líquido processado. Ideal para auxilio de controle de processos que utilizam este padrão de operação. (disponível somente para a VERSÃO ORION ANALÓGICO).

 Sistema dosador com a execução de fórmulas e receitas totalmente programáveis com acionamento de tempos, pulsar, etc., em função da curva de leitura ou em função de eventos ocorridos externamente em outros dispositivos através de suas entradas digitais. disponível somente para VERSÃO ORION DOSADOR.



- Possibilidade de utilizar até 12 células de carga (uma por vez) de diferentes capacidades e modelos, onde é possível calibrar e dar um número de referência (1 a 12) a cada uma das células ou balanças e armazenar a curva de calibração e parametrização de cada uma das 12. Escolher a célula a ser conectada ao Orion, selecionar o seu respectivo número de calibração e iniciar a operação de trabalho.(disponível somente na versão ORION MULTI-CÉLULAS)

Em muitos casos torna-se autossuficiente, dispensando a utilização de IHMs, PLCs ou dispositivos de controle externos para conceber um processo, tornando o sistema mais simples, eficaz, rápido e barato.

Provido de linguagem simples e amigável de operação e programação, torna-se uma ferramenta poderosa de indicação ou controle de processos, podendo atender às necessidades do segmento industrial descritos na tabela da próxima página:

3. CODIFICAÇÃO:

A Tabela a seguir descreve a codificação para as inúmeras versões do equipamento ORION:

AA				BBB		CCC		-	DDD			
Modelo do Equipamento			Recursos Técnicos			Tipo de Alimentação				Tipo de Caixa		
	AA	-			-		CCC	-		DDD		
МТ	Matrix		A42	Saída Analógica de		VCA	Corrente Alternada 88 ~240 VAC		СХА	Caixa Inox com Aba		
OR	Orion			A42	4/20 mA		VCE	Corrente Contínua 24 VDC (*)		СХІ	Caixa Inox	
ох	Onix		BAS	Básico		vcc	Corrente Contínua 8 ~30 VDC		САВ	Caixa ABS		
			DOS	Dosador								
			DVN	DeviceNet		(*) – Aplicável						
			EIP	Ethernet IP								
			ETH	Ethernet 10/100	somente quando se							
			ESP	Especial		externa DC e o			externa DC e o			
			LOG	Coletor de Logs Multi -		indicado analógica	r possua saída a de 4/20 mA					
			МСА	Calibração (20 sistemas) Multi -Células	-							
			мсс	(12 células)								



NA4	Nível e Analôgico – 4/20 mA
NIV	Nível
PEN	Conexão Pen Driver
PFN	Profinet
PCI	Retentor de Pico Máximo
PRB	Profibus -DP
TRT	Teclado Remoto
USB	Conexão /Pen - Drive





MT-PRB-XXX-XXX	
MT-DVN-XXX-XXX	
MT-PFN-XXX-XXX	
MT-EIP-XXX-XXX	
MT-TRT-XXX-XXX (*)	
OR-A10-VCA-CAB	
OR-A42-VCA-CAB	
OR-DVN-XXX-CAB	
OR-EIP-XXX-CAB	
OR ETH XXX CAB	
OR-PEN-XXX-CAB	NAO FABRICADOS
OR PFN XXX CAB	
OR-PRB-XXX-CAB	
OR-NA1-VCA-CAB	
OR-NA4-VCA-CAB	
OR-XXX-XXX-CXA	
OR-XXX-XXX-CXI	
OX-XXX-VCA-XXX	
OX-XXX-XXX-CXI	
OX-XXX-XXX-CXA	
OR-A10-VCE-XXX	Necessária fante de elimentesão esterno de 24 MPC (são é positável estre sárel de
OR A42 VCE XXX	ivecessario fonte de alimentação externa de 24 VDC (não e aceitavel outro nivel de
OR-NA1-VCE-XXX	tensao alem dos 24 VDC)
OR NA4 VCE XXX	

Tine	Display	Canal de Comunicação Serial			Saídas	s de Reles	Saída Analógica
про	Indicação Local	RS232	RS232 Impresão	RS485	4	8	4/20 mA
Básico	Х	Х	Х	Х			
Nível	Х	Х	Х	Х	Х		
Analógico	Х	Х	Х	Х			х
Nível Analógico	Х	Х	Х	Х	Х		х
Dosador	Х	Х	Х	Х	Х		



4. TABELA DE POSSÍVEIS APLICAÇÕES:

APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO
INDICADOR DE PESO	balanças em geral, tanques, silos, moegas, caçambas, reatores, masseiras, misturadores, moinhos e etc.
INDICAÇÃO DE FORÇA	prensas, máquinas de ensaios, máquinas dedicadas de processos e etc.
TRANSMISSOR DE PESAGEM	Transmite o valor de força/peso via transmissão analógica de 4/20mA
SELECIONADOR	passa-não-passa, com indicação visual rápida de pesos ou forças que estiverem abaixo, acima ou na faixa de valor pré-programado
CLASSIFICADOR	com 4 canais indicativos visuais permite ao operador correlacionar valores de seus produtos a serem classificados e ao posicionar o produto sobre uma balança o respectivo led irá ascender facilitando a operação sem o comprometimento com valores apresentados pelo display do equipamento
ACUMULADOR	para processos que necessitem de execução de somatória dos valores processados e armazenamento em memória interna do indicador
DETECTOR DE PICO (HOLD)	para sistemas de ensaios ou processos que necessitem de congelar o último valor processado devido à velocidade do processo, prensas, máquinas de ensaio, pontes rolantes e etc.
IMPRESSOR	sistemas que necessitam de gerar tickets ou relatórios dos valores processados pela curva de leitura
CONTROLADOR SIMPLES POR SET - POINTS	aplicável em qualquer sistemas que necessitem de ação por contato de relés à proporção do valor de peso crescente ou decrescente: controles de níveis, controle de força máxima aplicada, e etc. com 3 saídas de relés independentes e configuráveis e 1 saída de relé para balança vazia configurável
DOSADOR	armazena e executa 30 receitas com 8 pontos digitais configuráveis entre entradas e saídas, aplicáveis em tanques, silos, moegas, caçambas, reatores, masseiras, misturadores, moinhos e etc. (sob consulta)
SISTEMA DE ENVASE	executa o controle de válvulas por demanda de peso, aplicável para envase de líquido e pastas (sob consulta)
SISTEMA DE ENSAQUE	executa o controle de dispositivos de retenção (válvulas, calhas vibratórias, roscas transportadoras e etc.) por demanda de peso, aplicável em ensacadoras de pós, grãos, granulados e pallets.

13 Manual de Usuário

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

5.1 ELÉTRICAS

• Opção Versão AC: alimentação: 85 ~ 245 VCA – 50/60Hz (fonte chaveada)(opção versão AC);

• consumo: 11 W;

• Opção Versão DC: alimentação: 8 ~30 VDC - 2 Amp. (fonte externa não incluso);

- sensibilidade de entrada: 1 mV a 3.0 mV;
- quantidade de células de carga admissível:

- 16 células de carga de 350 Ohms (sem alimentação externa);

- 32 células de carga de 700 Ohms (sem alimentação externa);

- temperatura de operação: -5 a + 55o C;
- peso: 341 g;
- dimensões: 151 × 51 X 110 mm (c X h X l);
- grau de Proteção painel frontal : IP-67;
- disponibilidade para montagem em painel;

• módulo de relés ACI e RL4 (comutação de sinais até 127 VAC – 10 Amp. ou 250 V – 7 Amp.);

• módulo de saída analógica MSA: saída 4/20mA

(saída de sinal ativo) com isolação galvânica.

5.2 PESAGEM

- valor de DEGRAU: 1, 2, 5 aplicações padrão;
- valor de DEGRAU: 10, 20, 50 aplicações para BALANÇA RODOVIÁRIA;
- número de DIVISÕES INTERNAS: até 8.000.000;
- número de DIVISÕES OPERACIONAIS: até 10.000;
- busca de ZERO automática na energização e operação;

• faixa de captura do ZERO: ± 2% da CAPACIDADE com referência ao parâmetro SEM PESO;

- velocidade de variação para AUTOZERO: < 0,5 div./seg.;
- detecção de movimento: > 0,5 divisão;
- precisão dos cálculos internos: 24 bits com ponto flutuante;
- velocidade de conversão: 60 ciclos/seg.;
- indicação: g (grama), kg (quilograma) ou t (tonelada);
- Display: 6 dígitos de 20 mm de altura com 7 segmentos na cor Azul Ultra Bright.

5.3 MODO INDUSTRIAL (Para sistemas que não necessitam de atender à portaria 236/94)

• número de divisão operacional: acima de 10.000;

• set-points: atuante na tecnologia "módulo", isto é, atua nos dois sentidos da curva de leitura.



5.4 COMUNICAÇÃO SERIAL RS-485

- proteção contra descargas eletrostáticas de ± 15 kV;
- taxa de comunicação de 300 a 115.200 bps;
- distância de atuação: 1.200m;
- terminador de linha embarcado;
- protocolo de comunicação nativo ModBus-RTU (escravo);
- permite protocolo customizado (sob consulta).

5.5 COMUNICAÇÃO SERIAL RS-232 (Canal 1)

- proteção contra descargas eletrostáticas de ± 15 kV;
- taxa de comunicação de 300 a 115.200 bps;
- distância de atuação: 15 m;
- transmissão contínua padrão ASCII;
- permite protocolo customizado (sob consulta).

5.6 COMUNICAÇÃO SERIAL RS-232 (Canal 2)

(exclusivo para impressoras matriciais ou etiquetadoras) (etiquetadoras térmicas sob consulta)

- proteção contra descargas eletrostáticas de ± 15 kV;
- taxa de comunicação de 300 a 19.200 bps;
- distância de atuação: 15m;

• protocolo de comunicação nativos: Epson, Mecaf, Bematech, Elgin, (Argos, Zebra sob consulta).

5.7 SAÍDA ANALÓGICA (4/20 mA) Válido para versão ORION-ANALÓGICO:

- alimentação própria (modo ativo) ou alimentação externa (modo passivo) para casos de uso de fonte externa;
- isolação a galvânica entre entrada e saída;
- proteção contra descargas eletrostáticas de ± 15 kV;
- precisão de cálculos internos: 14 bits reais;
- padrão de sinal de saída proporcional a peso: 4/20mA.

5.8 MODULOS DE SAÍDA RELÉ, disponível para versão ORION-NÍVEL:

• 4 saídas a relés (comutação de sinais: 2 Amp. a 250 VAC ou 2 Amp. a 220 VDC);

- disponibilidade de comutação (Comum, NA e NF);
- resistência de contato: 50 mΩ;
- vida mecânica: 10⁶ operações.

Electrical endurance	
at 12V / 10mA	typ. 5x10 ⁷ operations
at 6V / 100mA	typ. 1x10 ⁷ operations
at 60V / 500mA	typ. 5x10 ⁵ operations
at 30V / 1000mA	typ. 1x10 ⁶ operations
at 30V / 2000mA	typ. 2x10 ⁵ operations



5.9 MODULOS DE I/Os ACI (Entradas e Saídas a Relés), disponível para versão ORION DOSADOR:

- 8 pontos digitais de I/Os embarcados e configuráveis:
 - 0 entrada e 8 saídas;
 - 1 entrada e 7 saídas;
 - 2 entradas e 6 saídas;
 - 3 entradas e 5 saídas;
 - 4 entradas e 4 saídas;
 - 5 entradas e 3 saídas;
 - 6 entradas e 2 saídas;
 - 7 entradas e 1 saída;
 - 8 entradas e 0 saída.
- entradas opto-acopladas (configuração de alimentação própria ou externa (9VDC a 24VDC);
- saídas a relés (corrente de comutação 2 A 250 VAC ou 1 A 220VDC);
- disponibilidade de comutação (Comum, NA e NF);
- resistência de contato: 50 mΩ;
- vida mecânica: 10⁶ operações.

5.10 INTERFACE DE TECLADO PARA OPERAÇÃO REMOTA, disponível em todas as versões ORION:

Permite conectar teclado remoto com contatos livres de ligações tipo normalmente aberto (on/off) para executar as funções do teclado frontal do indicador de pesagem, tais como:

- CNFG;
- IMPR;
- TARA;
- ZERO.



6. INSTALAÇÃO

 A linha ORION foi desenhada para instalação na porta frontal de painéis, gabinetes e armários, deixando seu painel frontal exposto do lado externo destes painéis e ficando todo o corpo do instrumento do lado interno. Ideal para instalação em locais que disponibilizam espaço restrito e que requerem o mesmo padrão funcional de um indicador de grandes dimensões mecânicas, como no caso a família MATRIX.

- Este Instrumento de medição deve passar por uma verificação periódica assim que posto em uso, serviço este a ser executado por pessoal (empresa) devidamente qualificado (a) e munida de pesos padrões devidamente rastreados.

 Escolha local seco para a instalação de seu indicador de pesagem assim como se certifique que a temperatura no local não exceda a faixa entre 0°C a 45°C, como referência atenda as especificações de proteção IP-65 (NBR 6146-ABNT) pelo painel frontal.

A porta do painel deverá possuir uma área livre de 110 mm X 51 mm.
 As limitações de temperatura e umidade deverão ser consideradas:
 Umidade Relativa do ar: de 10% a 85% sem condensação.



7. CONEXÕES



7.1 Padrão das Conexões Elétricas Versão AC e Versão DC

7.2 Conexão da Alimentação Elétrica AC – Opção 110 VAC (válido para aquisição da versão AC)



Imagem 001



7.3 Conexão da Alimentação Elétrica AC – Opção 220 VAC (válido para aquisição da versão AC):





7.4 Conexão da Alimentação Elétrica DC – 8VDC a 30 VDC (válido para aquisição da versão DC):





PS: Para versão de Orion com saída Analógica é utilizada Fonte com saída exclusiva de 24 VDC.



8. PREPARANDO OS CABOS DE LIGAÇÃO PARA AS CONEXÕES:

O Orion possuí padrão de conexão dos fios através de conectores mola internos que garantem uma excelente conexão visando eliminar maus contatos e baixas isolações por umidade etc.

Inicialmente os fios a serem conectados deverão ser trabalhados para garantir uma excelente conexão eliminando problemas que possam aparecer no futuro. Para fixar os fios nos conectores do Orion recomendamos decapar 7 mm dos fios, juntar todos os filamentos e estanhá-los.



As placas internas do Orion possuem inúmeros conectores para acoplamento com dispositivos externos (células de carga, Computadores, PLCs, Impressoras, IHMS, Botoeira Remota etc.), portanto deve-se escolher o prensa-cabo mais próximo ao conector da placa de circuito impresso que pertença àquela conexão.

A porca de retenção do respectivo prensa cabo deverá ser ligeiramente solta permitindo a passagem do respectivo cabo a ser conectado e após o término da conexão a porca deverá ser apertada manualmente até seu travamento.

O ORION possui o tradicional sistema de fixação de fios para conexão com dispositivos externos, disponíveis na parte traseira do painel, através de conector por parafusos Phillips com excelente campo de visão e facilidade mecânica para a execução do trabalho de conexão. Além de ser muito fácil a operação de conexão.

A conexão com os fios se faz com o desroscar do parafuso, liberando a câmara de alojamento do fio de cobre, após a inserção do fio devidamente decapado, proceder com o aperto do parafuso selando a camara e fixando o fio no conector, garantindo até 5 kg de força de tração no fio:





8.1 OBSERVAÇÕES PARA UMA BOA CONEXÃO:

- O fio de blindagem de preferência deverá estar envolto com espaguete termo retrátil para evitar possíveis curtos com os bornes laterais do Orion.

- Evite deixar visível a parte "viva" do fio (cobre), evitando assim curto-circuito com outros fios na mesma condição.

 Após a conexão certifique que a mesma encontra-se em boas condições, puxando cada fio, sem força excessiva, observando sua fixação, caso contrário repita a operação de conexão.

8.2 CONEXÃO DA CÉ LULA DE CARGA:

O indicador Orion possui autonomia para conexão com células de carga dispostas a médias distâncias (até 100 metros).

SINAL DA CÉLULA	Entrada Positiva (E+)	Entrada Negativa(E-)	Saída Positiva (I+)	Saída Negativa (I-)	Blindagem
COR DO FIO	Vermelho	Preto	Verde	Branco	Malha
PINO DO CN - 1	09	10	11	12	13





8.3 DESCRIÇÃO DOS CONECTORES E SINAIS:

8.3.1 Célula de Carga – Conector CN1



Pinos	Sinal	Descrição
9	+ E	Alimentação Positiva (+5 VDC)
10	- E	Alimentação Negativa
11	+	Sinal Positivo
12	-1	Sinal Negativo
13	÷	Blindagem
14	NC	Não conectado

8.3.2 Canal Serial 1 RS 232 - Conector CN2 CN2 - DB9-fêmea



Conexão ORION			Conexão EQPTO TERCEIRO
Pinos	Sinal	Descrição	Ligar ao sinal
2	RX-1	Sinal de Entrada	ТΧ
3	TX-1	Sinal de Saída	RX
5	÷	Terra	Terra
5	÷	Terra	Terra

8.3.3 Canal Serial 2 RS 232 (saída para impressora) - Conector CN2



	Cone	Conexão IMPRESSORA	
Pinos	Sinal	Descrição	Ligar ao sinal
8	RX1	Sinal de Entrada	TX
9	TX1	Sinal de Saída	RX
5	÷	Terra	Terra

8.3.4 Canal Serial RS 485 - Conector CN2



Conexão ORION			Conexão EQPTO TERCEIRO
Pinos	Sinal	Descrição	Ligar ao pino
6	А	Sinal diferencial A	А
7	В	Sinal diferencial B	В
5	÷	Terra	Terra





Em rede RS 485 é aconselhável a utilização de terminadores **somente nos dispositivos que estiverem fisicamente nas extremidades do barramento**. Todos os demais dispositivos **não devem** estar com os terminadores ativos. Estes terminadores são ativados no Orion pelo jumper JP1 (solda), que sai de fábrica desconectado. Localizado no lado solda da placa.

Terminador de linha é um circuito resistivo conectado em paralelo aos sinais diferenciais A e B com a finalidade de casar a impedância da linha (barramento) ao longo da distância percorrida pela fiação, balanceando esta distância.





Exemplo de Rede RS 485

Cor	iexão	Dais	y Cha	in
Q		<u></u>	<u></u>	2

Sinal no
OrionSinal no Eqpto.
TerceirosAABBTerraTerra

Tipo de Conexão RS 485 Incorreta:





8.3.5 PLACA DE RELÉ MOD. RLA-001 PARA MODO NÍVEL (disponível somente p/ Versão Nível)

Orion Versão Nível - disponibiliza placa de Relé provida de 4 canais comutáveis através de relés eletromecânicos providos de contatos NA e NF, configuráveis pelos jumpers solda JP4, JP5, JP6 e JP7 para atender inúmeras formas de aplicações, possuindo autonomia de comutação para:

Tensão	Corrente
250 VAC	2 A
220 VDC	2 A

PLACA DE SAÍDAS A RELÉS MOD. RLA-001 (Versão Nível) - Padrão de Fábrica = NA

Configuração de Fábrica com Saídas NA

 RL-1
 RL-2
 RL-3
 RL-4

 Image: Constraint of the state of the state

lmagem 007

8.3.5.1 Saídas (Versão Nível)

Configurações com Saída NF



Imagem 008

Terminais – CN1	1	2	3	4	5	6	7	8
Sinais	C1	N1	C2	N2	C3	N3	C4	N4
Saída / Rele		1	ć	2	3	3	4	1
Set-Point	SP0 ot	u Vazia	SI	21	SP2		SI	2



8.3.5.2 Configurando as Saídas (Versão Nível)

Às saídas à relé podem ser escolhidas entre (NA) Normalmente Aberta ou (NF) Normalmente Fechadas através dos Jumpers JP4,5,6 e 7. Com os set-points desativados, isto é, quando o valor de peso líquido for inferior ao valor programado na função nível, o contato Comum estará curto-circuitado com o contato NF. Quando o valor do peso líquido apresentado no display for igual ou superior ao valor programado na função Nível, o respectivo contato Comum desacopla do contato NF e é curto-circuitado com o contato NA.

8.3.6 PLACAS DE I/Os PARA MODO DOSADOR (disponível somente para versão ORION DOSADOR)

Orion Versão Dosador - disponibiliza placa Mod. SD-001 de I/Os provida de 8 canais de saídas a relés, todos os canais são opto isolados para salvaguardar a vida útil dos componentes da placa CPU do Orion.

Saídas através de comutação por relés, possuindo autonomia de comutação para:

TENSÃO	CORRENTE	CN-3-PINOS	SAÍDAS/RELES	PRODUTO
		1	NA - 1	01
250 VAC	2 A	2	NA - 2	02
220 VDC	2 A	3	NA - 3	03
		4	NA - 4	04
		5	NA - 5	05
		6	NA - 6	06
		7	NA - 7	07
		8	NA - 8	08
		9	Comum	

PLACA DE ENTRADAS E SAÍDAS

Conector db-9 macho



Imagem 009

Obs.: o pino 9 é o comum para todos contatos





8.3.7 CONEXÃO DA CÉLULA DE CARGA disponível somente para a versão ORION MULTI-CALIBRAÇÃO:

Para acoplamento de até 12 células é utilizado um rabicho com conector na ponta.

Pino	Descrição	Cor	Sinal
1	Blindagem	Malha	BLD
2	Entrada Positiva	Vermelho	V+
3	Saída Positiva	Verde	+
4	Saída Negativa	Branco	-
5	Entrada Negativa	Preto	V-

Conector Circular Fêmea (Lado Célula de Carga)







8.3.8 CONEXÃO DO TECLADO REMOTO disponível em todas as versões exceto Dosador:



8.3.9 MÓDULO DE SAÍDA ANALÓGICA disponível nas versões: (Orion Analógico e Orion Nível Analógico).

A placa de saída Analógica, como todas as demais placas que compõem o Orion, é modular sendo montada sobre a placa principal CPU.

Provida de conversor D/A de 16 bits de resolução converte o valor de peso ou força processado pelo Orion no formato de saída analógica podendo ser selecionado fisicamente através de posicionamento do jumper JP3 na própria placa entre o sinal analógico de 4/20 mA.

Conector de acesso rápido e fácil que permite a conexão de fios estanhados para coleta do sinal analógico.

A placa também prevê um sensor de circuito aberto, através de sinal luminoso gerado por um led que quando aceso, indica que o circuito entre a saída analógica e o elemento receptor externo ao Orion, encontra-se aberto.

Dois modos de alimentação da placa analógica pode ser escolhido através da seleção fisica diretamente na placa pelos jumpers JP1 e JP2, onde pode-se escolher em utilizar os 24 VDC da própria fonte de alimentação quje compõem o Orion ou utilizar uma fonte de alimentação externa do próprio cliente. Para ORION versão de saída analógica, o padrão de alimentação eletrica deverá ser obrigatoriamente 24 VDC para todo o instrumento, não aceitando a versão AC – 88 ~240 VAC.



Imagem 006



				Configuração	o dos Jumpe	ers
CN-3	Sinal	Observação	JP3	JP3	JP1 e JP2	JP1 e JP2
Pinos		-	aberto	fechado	1 e 2	2 e 3
1	SA (+)	Saída Positiva	+ 4/20 mA	+ 10 VDC		
2	SA (-)	Saída Negativa	- 4/20 mA	GND		
3	+ VCC Externo	Fonte Externa (+24 VDC)			Passivo *	Ativo *
4	GND Externo	Fonte Externa (GND)			Passivo *	Ativo *

* modo **PASSIVO** é quando a alimentação da placa analógica de 24 VDC é feita pela fonte de alimerntação externa (do cliente) e toda a referência do sinal é feita por esta fonte.

* Modo **ATIVO** é quando a alimentação da placa analógica de 24 VDC é feita pela fonte de alimentação interna do indicador de pesesagem ORION, onde a referÊncia deste sinal [e feito pelo ORION.

JUMPER JP3	SIMBOLOGIA	PADRÃO DA SAÍDA
Aberto		4/20 mA

Obs.: A seleção do padrão de sinal de saída (4/20 mA) se faz pelo jumper Solda JP3 na placa

8.3.9.1 CONEXÃO DO MÓDULO DE SAÍDA ANALÓGICA disponível nas versões: (Orion Analógico e Orion Nível)











9. DIMENSÕES EXTERNAS:











Imagem 014



10. DESCRITIVO DAS FUNÇÕES DO PAINEL FRONTAL:

10.1 MASCARA FRONTAL



10.2 TECLADO

Teclas	Descritivo Funcional
	Função Principal: (CONFIGURA) Possui a função de "ENTER" permitindo a entrada em uma da dada função, a gravação do parâmetro modificado e saída desta função.
IMPR	Função Principal: (IMPRIME) ao ser acionada, envia para a porta serial RS 232 (canal 2) um string de informação configurado nos padrões do ticket para serem impressos em impressora serial (matricial ou térmica).
	Segunda função: quando solicitado em fábrica, serve como função acumulador, armazenando valores.
TARA	Função Principal: (TARA) quando acionada, executa a função de TARA do indicador.
	Segunda função: ao ser acionada quando na raiz da parametrização, permite o Incremento entre telas/função até a saída do processo.
	Terceira função: quando dentro de uma dada função de parametrização, seu acionamento desloca para esquerda todos os dígitos.
ZERO	Função Principal: (ZERO) quando acionada, executa a função ZERO do indicador, válido para valores que estiverem na faixa de 2% acima ou abaixo do valor de zero absoluto.
	Segunda função: realiza a função de DESTARA do indicador.
	Terceira função: ao ser acionada, quando na raiz da parametrização, permite o decremento entre telas/função até a saída do processo.
	Quarta função: dentro de uma dada função de parametrização, seu acionamento incrementa o valor do dígito selecionado.





11. INDICAÇÕES LUMINOSAS

Indicações	Descritivo Funcional
NÍVEIS vazia 1 2 3	Função Níveis –indica qual saída de nível (set- point) encontra-se ligada ou desligada.
DOSADOR P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8	Função Dosador – indica qual saída esta ativa naquele momento.
L OK H	Função Seleção - indica se o valor de peso encontra-se abaixo (L), na faixa (OK) ou acima (H) do valor pré-programado.
■ g	Sinalização g - Indica que os valores apresentados pelo display estão na unidade gramas
e kg	Sinalização kg - Indica que os valores apresentados pelo display estão na unidade quilogramas
● t	Sinalização t - Indica que os valores apresentados pelo display estão na unidade toneladas
RX	Sinalização RX – sinaliza que o canal de comunicação serial esta recebendo um pacote de informações externa
● TX	Sinalização TX – sinaliza que o canal de comunicação serial esta transmitindo um pacote de informações interna
Acumular	Acumular – indica que houve uma retenção do valor de peso líquido na memória do indicador ao acionar a tecla programada.
Impressão	Sinalização de Impressão - indica que esta sendo gerada uma impressão através do canal serial 2
Estável	Sinalização Estável - Quando aceso indica que o valor lido das células de carga encontra-se estável
Líquido	Sinalização P.Líquido - Quando aceso indica que há um valor de Tara guardado na memória e que o valor apresentado no display está na condição de peso Líquido e não Peso Bruto.
Zero	Sinalização Zero - Em peso bruto: indica que a balança está fisicamente vazia (sem aplicação de carga na célula). Em peso líquido (com Tara acionada): indica que a balança está logicamente vazia, considerando o valor de tara.



33 Manual de Usuário

12. LIGANDO O INDICADOR DE PESAGEM

Ao Energizar o Indicador de Pesagem ele faz um teste de display ascendendo todos os dígitos e aciona o buzzer emitindo um sinal sonoro, em seguida apresenta a versão de software e o nº de série do equipamento com a apresentação do nome AEPH, em paralelo a estas apresentações o equipamento esta efetuando testes internos de hardware apresentando uma sequencia de 6 traços onde cada traço aceso indica que determinado setor ou componente da placa encontra-se em perfeito estado de funcionamento.

Após os testes é apresentado a palavra BUSCA ZERO que representa a função de captura de ZERO do sistema monitorado se o mesmo estiver dentro da faixa admissível de 2%, para casos de resíduos, forças, pós, líquidos etc. impondo certa força de compressão ou tração na célula de carga que seja desprezível para o processo monitorado.

Caso o equipamento apresente algum erro no momento de sua ligação o mesmo deverá ser verificado no final deste manual para sua pronta correção e continuidade do processo.

Configuração que não altere a curva de calibração do equipamento poderão ser executadas pelo teclado frontal ou remotamente por dispositivo que atue diretamente no teclado do equipamento através de conexão com o mesmo.

Este procedimento inibe a necessidade de abertura do equipamento com consequente quebra do lacre de aferição.

O indicador Orion possui uma tecla interna de calibração (CAL) que ao ser acionada por 3 segundos permite a entrada no modo de Configuração e Calibração.



13. CALIBRAÇÃO

13.1 PARAMETRIZAÇÃOES DAS FUNÇÕES DE CALIBRAÇÃO

O 1º passo muito importante na operação deste equipamento é a sua CALI-BRAÇÃO, a qual descrevemos a seguir. O processo de parametrização e calibração é de extrema importância para a obtenção da realidade dos valores de peso ou força aplicados nas células de carga em função de valores padrões de massa conhecida. São nestas telas que o sistema coletará 2 valores distintos com referência ao zero quilos e a um valor conhecido para poder gerar a curva de calibração interna do equipamento.

É possível escolher a menor divisão de leitura, a quantidade de casas decimais, o valor da capacidade máxima de indicação (que nem sempre é o valor da capacidade das células de carga) e o valor conhecido que será a referência para a linearização e inclinação da curva de calibração.



O valor mínimo para a calibração deverá ser de 40% a 100% do valor da capacidade máxima do sistema, para que o indicador possa interpolar os valores até 100% de forma a gerar uma curva de 45° de inclinação.

A entrada na função Calibração somente é possível na função Peso Bruto (sem Tara acionada) isto é led de P.Líquido apagado. Para retornar a indicação de peso bruto basta acionar a Zero.

A Família Orion possui o exclusivo recurso de recuperação da calibração inicial através da função **CONSTANTE DECALIBRAÇÃO**, que fornece dois números distintos para a função zero quilos e Peso de Calibração. Esta constante é apresentada através de números e letras contendo 10 dígitos que são apresentados em duas telas.

Com este recurso é possível recalibrar o equipamento sem a necessidade de posicionar peso conhecido na balança, desde que a 1ª calibração estiver correta e a balança não receber e nem perde massa (peso próprio) em relação à calibração original.

Obs.: Em qualquer um destes campos quando alterado o valor apresentado, a calibração será alterada também.

13.2 ACESSANDO O MODO CALIBRAÇÃO

Pressionar a tecla de calibração CAL por 3 segundos disponível na placa principal do indicador Orion lado direito inferior da placa (para quem olha o indicador por traz)





13.3 TELAS DE PARAMETRIZAÇÃO DA FUNÇÃO CALIBRAÇÃO – VÁLIDO SO-MENTE PARA VERSÃO MULTI-CALIBRAÇÃO



lmagem 015


13.4 TELAS DE PARAMETRIZAÇÃO DA FUNÇÃO CALIBRAÇÃO válido para as versões: BÁSICO, NÍVEL, DOSADOR E ANALÓGICO

888888	Tela de Indicação Numérica do Valor Peso ou Força podendo ser em kg, ton. ou g
Animent a Tarla	
CAD CAD	Tela de seleção da Casa Decimal a qual será apresentado o ponto decimal
d IP DIP	Tela de seleção da Menor Divisão de Leitura
CAPAC	Tela de seleção da Capacidade Máxima de Indicação – Fundo de Escala
	Tela de seleção do Peso de Calibração ou Peso
PEERL	Conhecido que será utilizado para a Calibração do Orion
TARA J TIMPE SPESO	Tela de seleção que define o 1º ponto da cunva de
SPESO	Calibração (Zero quilos). Neste momento a balança deverá estar vazia.
TARA I I IMPR CTE SP	Tela que exibe o valor da Constante de Calibração
EEE SP	referente ao Zero Quilo. Permite mostrar o valor ou alterá-lo.
	Tala da calação que defina o 20 nonte da supre de
CPESO	Calibração (Peso Conhecido). Neste momento o peso ou força conhecida deverá estar sobre a
	The horizontal de carga
EEE CP	Tela de seleção da Capacidade Maxima de Indicação – Fundo de Escala
	Tala da badica di Musa (da da Mala Dava da
8.8.8.8.8.8	Força podendo ser em kg, ton. ou g

Imagem 016

AEP: DO BRASÍL SOLUÇÕES EM PESAGEM INDUSTRIAL

13.5 FUNÇÃO: SELEÇÃO DA BALANÇA – bal (Válido somente para a Versão Multi-Calibração)

Esta função é dedicada e somente estará presente para os Orion versão Multi-Calibração, permitindo selecionar um nº de 1 a 12 que irá referenciar a curva de calibração que será feita nas sequencias posteriores.

É possível calibrar até 12 células de carga ou conjunto de células de um mesmo dispositivo mecânico com diferentes capacidades e todas ficaram com seus respectivos dados da curva de calibração armazenados na memória do Orion para operação futura.

13.5.1vTELAS DE SELEÇÃO DA BALANÇA: bAI (Válido somente para aVersão Multi-Calibração) - (Acesso Rápido) XXXXX → CAL (3seg.)



Obs.: - Para a Versão Orion Multi-Calibração, o nº da BALANÇA corresponde a uma curva de calibração, portanto para fazer uma calibração, é necessário escolher um dado nº de 1 a 12, correlaciona-lo a célula ou conjunto de célula de um mesmo dispositivo mecânico que deseja calibrar e proceder com todo os passos a seguir.

Para calibrar outra célula de carga ou conjunto de células de um mesmo dispositivo mecânico, é necessário reiniciar o processo pelo item 13.2, 13.3, escolher outro nº de Balança descrito no item 13.5 ...

- Para demais versões de Orion, desprezar esta página e prosseguir no processo de calibração a partir das páginas seguintes



13.6 FUNÇÃO: CASAS DECIMAIS - Cad

Esta função permite a escolha do posicionamento do ponto decimal em função do valor de peso e da unidade de leitura escolhida.

Cad	CASA DECIMAL
0	Sem ponto Decimal
0.0	Primeira
0.00	Segunda
0.000	Terceira
0.0000	Quarta

13.6.1 TELAS DAS CASAS DECIMAIS: Cad

(Acesso Rápido) para Versão Multi-Calibração: 888888 → CAL (3seg.), TARA
 (Acesso Rápido) para Demais Versões : 888888 → CAL (3seg.)



Imagem 018

13.6.1 TELAS DAS CASAS DECIMAIS: Cad

DIVISÃO DE INDICAÇÃO DECIMAL
1 divisão
2 divisões
5 divisões
10 divisões
20 divisões
50 divisões



13.7.1 TELAS DA DIVISÃO DE PESAGEM: dIP

(Acesso Rápido) para **Versão Multi-Calibração:** 888888 **→ CAL** (3seg.), **TARA, TARA**

(Acesso Rápido) para Demais Versões

:888888 → CAL (3seg.), TARA



13.8 FUNÇÃO: CAPACIDADE MÁXIMA - CAPAC

Esta função permite estabelecer o valor de capacidade máxima da balança ou Fundo de Escala. O valor programado nesta função, gera o ponto máximo da curva de calibração do Orion.

O indicador Orion possui um sistema automático que evita que o operador precise efetuar cálculos de programação da capacidade máxima para atender a portaria 236/94 do Inmetro, bastando digitar somente o valor da capacidade máxima pretendida que o equipamento calcula o valor máximo de indicação que será o resultado do acréscimo do valor programado na capacidade máxima CAPAC + 9 divisões mínimas de leitura.

Exp.: programa-se 1 g de menor divisão de pesagem (dIP) e 10.000 kg de Capacidade Máxima, portanto o limite da indicação de peso antes de indicar Sobrecarga é de :

Indicação máxima = (9 * (1g)) + 10.000 kg = 10.009 kg.



13.8.1 TELAS DA CAPACIDADE MAXIMA: CAPAC

(Acesso Rápido) para **Versão Multi-Calibração:** 888888 **→ CAL** (3seg.), T**ARA, TARA, TARA**

(Acesso Rápido) para Demais Versões

:888888 → CAL (3seg.), TARA, TARA





13.9 FUNÇÃO: PESO DE CALIBRAÇÃO - PECAL

Esta função permite a entrada do valor de peso ou força conhecidos que será aplicado sobre a balança para gerar o 2º ponto de referência da curva de calibração.

O valor do peso de calibração poderá ser o mesmo da valor digitado NA CAPACIDADE MÁXIMA (CAPAC) ou até 40% dele.

O valor de 40% corresponde à condição mínima aceitável para que o Orion garanta a inclinação da curva em 45º fornecendo perfeita correlação dos valores amostrados em display ou em suas saídas digitais com os valores de peso ou massa conhecidos.

Ao entrar nesta função pela 1ª vez, o valor apresentado é o mesmo valor digitado na função capacidade máxima, porém é permitido que a digitação de valores inferiores a este, viabilizando o processo de calibração, quando não se tem o valor conhecido total das forças ou massas conhecidas.

Após a execução completa da calibração o valor exibido nesta função será o valor digitado na última vez que se processou a calibração, fornecendo um histórico do processo ao operador.

A alteração deste valor após o completo processo de calibração implicará em erro do processo, portanto o valor desta função somente poderá ser alterado se completado a função de CPESO descrita mais afrente.





13.9.1 TELAS DO PESO DE CALIBRAÇÃO: PECAL

(Acesso Rápido) para Versão Multi-Calibração: 888888 → CAL (3seg.), TARA, TARA, TARA, TARA, TARA

(Acesso Rápido) para **Demais Versões** :888888 **→ CAL** (3seg.), **TARA, TARA, TARA**



43 Manual de Usuário

13.10 FUNÇÃO: SEM PESO - SPESO

Esta função faz as coletas, armazenamento e processamento dos valores fornecidos pela balança quando em condição de vazia sem peso em cima. Somente será considerado o peso próprio estrutural que estiver sobre as células de carga e que não interessa ao processo de leitura do sistema, onde este valor de peso próprio será descartado da curva de calibração do Orion.

É neste momento que é definido o valor de ZERO quilos da balança (1º ponto da curva de leitura), portanto, antes de executar esta função a balança deverá estar vazia e sem oscilação.

13.10.1 TELAS DA FUNÇÃO SEM PESO: SPESO

(Acesso Rápido) para **Versão Multi-Calibração:** 888888 → **CAL** (3seg.), **(5X) TARA** (Acesso Rápido) para **Demais Versões** : 888888 → **CAL** (3seg.), **TARA, TARA, TARA, TARA**, **TARA**



Imagem 023

Ao executar a função SPESO o display do Orion apresenta vários traços horizontais e passa a varrer cada segmento de cada digito informando que o equipamento esta fazendo inúmeras leituras do valor fornecido pela célula de carga e que estes valores estando iguais ou dentro de uma faixa tolerável entre eles, será relacionado com o 1º ponto da curva de calibração que é o valor ZERO.

Caso a varredura total do display se prolongue por mais de duas vezes, indica que o Orion esta com dificuldades de obter valores próximos entre eles e que o peso esta variando acima do permitido para uma indicação precisa. Neste caso, sugerimos que verifique a integridade funcional da(s) célula(s), estabilidade mecânica do elemento monitorado, cargas de ventos, vibrações etc. Após sanado o problema, voltar a executar a SPESO.



13.11 FUNÇÃO: CONSTANTE DE CALIBRAÇÃO DO ZERO - CtE SP

Esta função fornece o valor da constante de calibração gerada pela função Zero quilos, após a balança ser devidamente calibrada. A apresentação do valor é feito em duas etapas por se tratar de um número de 8 dígitos e o display do Orion possuir 5 dígitos. O valor apresentado pode conter números e letras correspondendo ao valor hexadecimal do processamento.

Apresentação do Valor	Composição Final do Valor	
1 X X X X	*****	
2 YYYY		

Os números 1 e 2 de cada tela indicam que o valor apresentado refere-se a parte mais significativa e a menos significativa.

13.11.1 TELAS DA FUNÇÃO CONSTANTE DE CALIBRAÇÃO SEM PESO: CtE SP

(Acesso Rápido) para Versão Multi-Calibração
 :888888 → CAL (3seg.), (6X) TARA
 :888888 → CAL (3seg.), (5X) TARA

Como obter o valor da constante de calibração do Zero Quilos:





13.11.2 ALTERANDO O VALOR DA CONSTANTE DE CALIBRAÇÃO SEM PESO : CtE SP

(Acesso Rápido) para Versão Multi-Calibração: 888888 → CAL (3seg.), (6X) TARA, **TECLA CAL INTERNA**

(Acesso Rápido) para **Demais Versões TECLA DE CAL INTERNA**

: 888888 → CAL (3seg.), (5X) TARA ,

O procedimento descrito a seguir serve para edição do valor da constante de calibração do Zero tanto para a parte mais significativa (1 XXXX) quanto para a parte menos significativa (2 YYYY).



46 Manual de Usuário



O acionamento da tecla CAL localizada internamente no indicador de pesagem, permite a troca das telas para edição do valor mais significativo 1 XXXX e menos significativo 2 YYYY.

Obs.: o mesmo fluxograma anterior atende a forma de programação do: 268888

13.12 FUNÇÃO: COM PESO - CSPESO

Esta função faz as coletas, armazenamento e processamento dos valores fornecidos pela balança quando em condição de peso/força conhecido e aplicado sobre a balança. O peso próprio estrutural será desconsiderado e será considerado somente o peso Líquido da massa / força de referência.

É neste momento que é definido o valor de fundo de escala ou próximo dele, (2º ponto da curva de leitura), portanto, antes de executar esta função certificar que o valor da massa ou força conhecida de referência possui o mesmo valor que o digitado na função PECAL. O peso conhecido deverá estar posicionado sobre a balança e sem oscilação.



13.12 FUNÇÃO: COM PESO - CSPESO

(Acesso Rápido) para Versão Multi-Células : 888888 → CAL (3seg.), (7X) TARA (Acesso Rápido) para Demais Versões : 888888 → CAL (3seg.), (6X) TARA



Ao executar a função CPESO o display do Orion apresenta vários traços horizontais e passa a varrer cada segmento de cada digito informando que o equipamento está fazendo inúmeras leituras do valor fornecido pela célula de carga e que estes valores estando iguais ou dentro de uma faixa tolerável entre eles, será relacionado com o 2º ponto da curva de calibração que é o valor de FUNDO DE ESCALA (FE) ou próximo dele (de 40 a 100% do FE).

Caso adote valores inferiores ao fundo de escala e este valor conhecido esteja entre 40% a 99% do valor de fundo de escala (valor do CAPAC) o Orion fará inúmeros cálculos e interpolará o restante da curva até o valor de fundo de escala mantendo a linearização da curva de calibração.

Caso a varredura total do display se prolongue por mais de duas vezes, indica que o Orion está com dificuldades de obter valores próximos entre eles e que o peso está variando acima do permitido para uma indicação precisa. Neste caso sugerimos que verifique a integridade funcional da(s) célula(s), estabilidade mecânica do elemento monitorado, cargas de ventos, vibrações etc. Após sanado o problema, voltar a executar a CPESO.

Ao final da calibração o sistema apresenta os traços "- - - - - "e retorna à indicação de peso.



13.13 FUNÇÃO: CONSTANTE DE CALIBRAÇÃO - CtE CP

Esta função fornece o valor da constante de calibração gerada pela função Peso de Calibração, após a balança ser devidamente calibrada. A apresentação do valor é feita em duas etapas por se tratar de um número de 8 dígitos e o display do Orion possuir 5 dígitos. O valor apresentado pode conter números e letras correspondendo ao valor hexadecimal do processamento.

Aprocentação de Valor	Composição Final do Valor		
Apresentação do valor	Mais Significativo	Menos Significativo	
1 X X X X	X X X X		
2 YYYY		Y Y Y Y	
	ΧΧΧΥΥΥΥ		

Os números 1 e 2 de cada tela indicam que o valor apresentado refere-se a parte mais significativa e a menos significativa.



13.13.1 TELAS DA FUNÇÃO CONSTANTE DE CALIBRAÇÃO - PESO DE CALI-BRAÇÃO: CtE CP

(Acesso Rápido) para **Versão Multi-Calibração:** 888888 **→ CAL** (3seg.), **(8X) TARA** (Acesso Rápido) para **Demais Versões** : 888888 **→ CAL** (3seg.), **(7X) TARA**

Como obter o valor da constante de calibração do Valor de Calibração:





13.13.2ALTERANDO O VALOR DA CONSTANTE DE CALIBRAÇÃO com PESO: CtE CP

(Acesso Rápido) para Versão Multi-Calibração: 888888 \rightarrow CAL (3seg.), (8X) TARA, TECLA CAL INTERNA

(Acesso Rápido) para **Demais Versões** : 888888 \rightarrow CAL (3seg.), (7X) TARA , TECLA DE CAL INTERNA

O procedimento descrito a seguir serve para edição do valor da constante de calibração do Valor de Calibração tanto para a parte mais significativa (1 XXXX) quanto para a parte menos significativa (2 YYYY).

A forma de alteração é a mesma descrito no item 13.8 da página 35 e 36. 13.14 CALIBRAÇÃO EM MODO TANQUE:

O Orion possui o exclusivo recurso de permitir a execução das funções SPESO ou CPESO na sequência que melhor se enquadro no momento do processo de calibração, isto é, pode-se executar primeiramente a função CPESO, esvaziar a balança (retirar o peso ou força conhecida) e executar então a função SPESO. **Obs.:** alertamos que ambas as funções deverão ser executadas, pois somente a execução de uma delas por calibração não fornecerá representará a verdade de leitura do sistema.

Há processos que fornecem parcialmente em etapas os valores conhecidos de peso ou força para calibração, é o caso de grandes reservatórios que quando transformados em balanças, não permitem grande quantidade de pesos padrões ou massa conhecida serem posicionados em sua estrutura onde a capacidade total destes pesos padrões é inferior aos 40% mínimos necessários para a calibração deste reservatório, nestes casos é feito a calibração em etapas. O Orion possui memória interna que possibilita a execução de calibração por etapas, onde:

- 1. Reservatório vazio sem peso líquido de produto
- 2. Executar uma vez a função de SPESO

3. - Programar na função **PECAL** o valor total dos pesos padrão a serem posicionados no reservatório

4. - Posicionar os pesos padrões sobre no reservatório e executa-se a função **CPESO**

- 5. Sair do modo calibração
- 6. Retirar os pesos padrões do reservatório

7. - Encher o reservatório com produto ou água (se permitido) até indicar o mesmo valor digitado na função **PECAL**, caso o valor fique fora do valor alvo conhecido por falta ou excesso de produto, **guardar** este valor para ser somado na etapa posterior. (não retirar o produto do reservatório)

8. - Reposicionar os pesos padrão sobre o reservatório

9. - Entrar no modo Calibração e altera o valor da função PECAL com o resultado

da conta = valor total dos pesos padrões + o valor guardado da etapa anterior.



- Executar a função CPESO 10.
- Sair do modo **Calibração** 11.

12. - Retirar os pesos padrão do reservatório. Caso o valor do PECAL não for igual ou superior aos 40% do valor da Capacidade Máxima (CAPAC), repetir os itens 7 ,8,9,10,11 e 12.

AQUI SE ENCERRA O MODO DE CALIBRAÇÃO





ESCOLHENDO A BALANÇA OU CÉLULA A SER MONITORADA 14. FUNÇÃO DISPONÍVEL SOMENTE PARA O ORION VERSÃO **MULTI-CALIBRAÇÃO**

FUNÇÃO: NÚMERO DA BALANÇA ENSAIADA- bAL 14.1

Permite escolher uma entre 12 curvas de calibrações e parametrizações armazenadas na memória do Orion executadas no processo inicial de calibração para atender balanças ou células de carga de diferentes capacidades e/ou modelos.

Neste campo se faz a escolha numérica de 1 a 12 que corresponderá aos dados de uma respectiva curva de calibração, isto é, basta o operador calibrar uma dada célula de carga ou balança e escolher a posição de 1 a 12 para armazenar os dados e curva de calibração, quando desejar utilizar esta célula de carga basta entrar nesta função e digitar o número correspondente escolhido na calibração inicial para que o Orion assuma todos os parâmetros e curva de calibração desta célula de carga.

bAL	Número da curva de calibração ou célula de carga
1	Célula 1
2	Célula 2
3	Célula 3
	Célula
10	Célula 10
11	Célula 11
12	Célula 12





14.1.1 TELAS DA FUNÇÃO NÚMERO DA BALANÇA - bAL

(Acesso Rápido) XXXXX → IMPR (3seg.) , ZERO



15. PARAMETRIZAÇÃO DA FUNÇÃO SET-POINT / NÍVEL -SPOINT

A função set-point, trata-se da comutação de um ou mais contatos de reles em função de um ou mais determinados valores de peso ou força processado pela balança.

Este recurso é uma poderosa ferramenta de auxilio em pequenas e médias automações do processo de pesagem, permitindo em inúmeros casos comutar diretamente elementos de controle.



15.1 TELAS DE NAVEGAÇÃO GERAL DOS PARÂMETROS DE PESAGEM NA VERSÃO NÍVEL



Tela de acesso às configurações de SET-POINT (Níveis) – Função disponível somente para o MATRIZ Versão NÍVEL

Permite atuar nas parametrizações de pesagem: Faixa de Zero, Captura de Zero, Tara, Visualização Rápida, Filtros, Fator de Estabilidade, Unidade de Peso e Leitura Direta

Permite atuar nas parametrizações de comunicação serial: tipo de protocolo, endereço, velocidade e escolha do padrão físico (RS232, RS485 ou Uart)

Tipo de Etiqueta, baud reate . IAU e quantidade

Permite a Parametrizações das Funções da Saída Analógica

Permite programar as informações de data e hora do relógio calendário universal.

Imagem 030



15.2 ENTRANDO NO MODO PROGRAMAÇÃO DE NÍVEL / CORTE / SET-POINT – Spolnt DISPONÍVEL SOMENTE PARA ORION VERSÃO NÍVEL

No modo SPOINT é possível programar os valores de corte para até 4 saídas à relé com 7 telas para compor as necessidades de um dado processo de automação a ser executado pelo ORION.

É possível configurar o indicador para trabalhar com 4 set-points ou 1 indicando balança vazia e 3 set-point, Histere e Trava em grupo.

Obs.: Ao entrar no modo de programação dos SET-POINTs / NÍVEIS os estados dos relés retornam a condição de desligados para manter a segurança do elemento a ser controlado.

Possibilidades
- Armazenar e executar até 4 valores independentes.
- Acionamento no modo Histeres para regiões da curva oscilante
 Reter a saída acionada e liberação sob comando externo
- Programar qualquer valor de corte desde que esteja dentro do limite da capacidade da balança
- configurar a operação com 4 set-points ou 3 set-points + 1 para indicação de balança VAZIA

As saídas são feitas através de contatos eletromecânicos (relés) com potência para comutar 15 Amp. a 125 VAC, ou 10 Amp. a 250 VAC ou 15 Amp. a 24 VCC. As saídas são opto isoladas, garantindo maior segurança aos circuitos internos do Orion, com indicação luminosa tanto no painel frontal do Orion quanto na placa de acionamento interna.

15.2.1 CONFIGURAÇÃO DO MODO SPoInt

Nesta tela é possível programar os parâmetros de corte:

Descrição das Funções	Prog.	Mnemônicos escritos no Display
Programação da Saída nº 0 como vazia ou set-point normal	S ou v	tSPO X
Programação do Valor de Corte para a Saída 0	XXXXX	SP0
Programação do Valor de Corte para a Saída 1	XXXXX	SP1
Programação do Valor de Corte para a Saída 2	XXXXX	SP2
Programação do Valor de Corte para a Saída 3	XXXXX	SP3
% de Histerese valido para todas as saídas	00 a 99	HSt XX
Trava para todas as saídas	h ou d	tru



15.2.2 **TELAS DE NAVEGAÇÃO DO MODO SET-POINT: Spoint**

(Acesso Rápido) 88888 → CNF (3seg.)

Há duas formas de apresentação das telas de navegação, diferenciadas na escolha da função tSPo:





15.2.3 FUNÇÃO: CONFIGURAÇÃO DO SET-POINT O COMO VAZIA OU SET-POINT - tSPO

Nesta tela é possível configurar o modo de atuação do set-point 0 para operação nos modos:

SIMBOLO	SIGNIFICADO	DESCRITIVO
u	VAZIA	Aplicável para indicar quando a balança ou sistema estiver vazio ou com o valor próximo de zero quilos, isto é, a saída de relé atuará quando o valor indicado pelo display do Orion estiver entre zero quilos e o valor programado, desligando quando o valor estiver acima do programado
S	SET-POINT	Aplicável quando se deseja obter 4 saídas de níveis normais

Obs.: este tipo de configuração somente poderá ser feito na saída 0 ou set-point 0
 15.2.3.1 TELAS DA CONFIGURAÇÃO DO SET-POINT 0 COMO VAZIA OU SET-POINT - tSPO
 (Acesso Rápido) 888888 → CNF (3seg.), TARA



Imagem 032

15.2.4 FUNÇÃO: PROGRAMAÇÃO DO VALOR DO SET-POINT ZERO – SPO ou UAZIA

Esta função permite programar o valor de atuação (corte) da saída zero ou set-point 0

Se na função anterior a saída "0" for configurada como balança VAZIA, o descritivo desta tela será UAZIA e o valor deverá ser próximo de zero quilos.

Se na função anterior a saída "0" for configurada como SET-Point, o descritivo desta tela será SPO e o valor a ser programado poderá ser imediatamente superior a zero quilos à capacidade máxima programado no indicador Orion.

15.2.4.1 TELAS DA FUNÇÃO VALOR DO SET-POINT ZERO – SPO ou UAZIA

(Acesso Rápido) 888888 → CNF (3seg.), TARA, TARA









15.2.5 FUNÇÃO: PROGRAMAÇÃO DO VALOR DE CORTE DO SET-POINT 01 - SP1

Esta função permite programar o valor de atuação (corte) da saída zero ou set-point 1

15.2.5.1 TELAS DA PROGRAMAÇÃO DO VALOR DE CORTE DO SET-POINT 01 - SP1

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (2seg.), TARA, TARA, TARA



Para o modo digitação do valor do set-point SP1 – acessar o item 15.2.4.1 da página 51

15.2.6 FUNÇÃO: PROGRAMAÇÃO DO VALOR DE CORTE DO SET-POINT 02 - SP2

Esta função permite programar o valor de atuação (corte) da saída zero ou set-point 02

15.2.6.1 TELAS DA FUNÇÃO PROGRAMAÇÃO DO VALOR DO SET-POINT 02 – SP2

(Acesso Rápido) 888888 → CNF (3seg.), TARA, TARA, TARA, TARA



Para o modo digitação do valor do set-point SP2 – acessar o item 15.2.4.1 da página 50





15.2.7 FUNÇÃO: PROGRAMAÇÃO DO VALOR DE CORTE DO SET-POINT 03 - SP3

Esta função permite programar o valor de atuação (corte) da saída zero ou set-point 03

15.2.7.1 TELAS DE PROGRAMAÇÃO DO VALOR DE CORTE DO SET-POINT 03 – SP3 Acesso Rápido) 888888 → CNF (3seg.), TARA, TARA, TARA, TARA, TARA



Para o modo digitação do valor do set-point SP3 – acessar o item 15.2.4.1 da página 51

15.2.8 FUNÇÃO: HISTERESE – HSt

Esta função permite programar valores de porcentagem em relação ao valor programado nos set-points cuja finalidade é eliminar o efeito de oscilação do peso na atuação do set-point, isto é, o set-point é acionado normalmente quando atingido o valor de peso do display, porém se ocorre uma oscilação do valor de peso (proveniente de ventos, mecânica, líquido em movimento etc.) o set-point somente deligará quando o valor de peso for inferior ao valor programado (-) a porcentagem deste valor escolhida na função histerese.

Ex.: SP1 = 100 kg , HSt = 10 = corresponde que o valor que irá desligar o set-point será 90 kg

10% x 100 kg = 10 kg – 100 kg = 90 kg, portanto o set point irá ligar com 100 kg e desligar com 90 kg. Toda a oscilação entre 100 kg e 90 kg não será considerada pelo set-point.

Obs.: Esta função quando escolhido um valor diferente de 00 atuará em todos os set-points.





15.2.8.1 TELAS DA HISTERE - HSt

(Acesso Rápido) 888888 → CNF (3seg.), TARA, TARA, TARA, TARA, TARA, TARA



15.2.9 FUNÇÃO: TRAVA - trU

Quando a função Trava for programada com: **"H"**, promove o travamento dos set-points quando estes forem atuados, isto é, após o acionamento do set-point o mesmo permanecerá na situação de acionado, independentemente do valor de peso informado pelo display do Orion. O mesmo permanecerá neste estado até que ocorra a liberação manual do mesmo através da tela de programação.

Quando o set-point "0" for programado para operação como "VAZIA" somente este set-point não sofrerá ação da função TRAVA, trabalhando no modo normal, isto é, SEM TRAVA, ligando e desligando-o a cada vez que o peso líquido indicado passar pelo ponto de programação.

Símbolo	Função
d	Trava Desabilitada
Н	Trava Habilitado

Obs.: Ao programar esta função com "d" ou "h", a sua atuação será para todos os set-points.

15.2.9.1 TELAS DA FUNÇÃO TRAVA – trU

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (2seg.), TARA, TARA, TARA, TARA, TARA, TARA, TARA, TARA, TARA, TARA







Imagem 039

15.2.10 FUNÇÃO: DESTRAVAMENTO DO(s) SET-POINT(S): dt

Esta função permite desativar os set-point atuados e travados na condição de ligado.

Os sinais "- - - - "indica que os set-points estão travados, já quando configurado os números "**0** e/ou **1** e/ou **2** e/ou **3**, indicam que o respectivo set-point será destravado.

A destrava acontece de forma individual por set-point.

SET POINT	Condição para Travado	Condição para Destravado
0	-	0
1	-	1
2	-	2
3	-	3



15.2.10.1 TELAS DA FUNÇÃO DESTRAVAMENTO – dt

(Acesso Rápido) 888888 → CNF + ZERO

Acionar 1º a tecla CNFG e mantê-la pressionada, acione também a tecla ZERO

Nesta Tela, a apresentação de "---- " indicam os set-points que encontram-se travados, já quando apresentado números indicam os respectivos set-points que serão destravados após a saída desta tela pelo acionamento da tecla "IMPR".





16. CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETOS DE PESAGEM / DOSAGEM

Parâmetros de Pesagem são configurações que auxiliam No processo de operação do instrumento de acordo com a necessidade da aplicação do mesmo sem a ocorrência de interferir com sua curva de calibração.

As telas de parametrizações estão divididas em 6 etapas: **Criar**= Criar Receita, **Apagar**= Apagar Receita, **Confp** = Configurações de pesagem, **Serial** = comunicação serial, **Etique** = Etiquetas e **rtCU** = Relógio

Para acessar os parâmetros de Pesagem deve-se pressionar o botão **CNFG** por 2 segundos e estará habilitada na entrada de parametrizações podendo ter acesso às três etapas:

16.1 TELAS DE NAVEGAÇÃO GERAL DOS PARÂMETROS DE PESAGEM / DOS-AGEM





16.2 ENTRANDO NO MODO PROGRAMAÇÃO DE DOSAGEM - CrIAr

No modo **CRIAR** é possível configurar até 8 PORTAS com 8 telas de configuração para compor as necessidades de uma dada receita a ser executada pelo ORION.

É possível configurar uma **Porta** para trabalhar no modo **Entrada – E** onde um sinal on/off ou de até 24 VDC fornecido por um determinado dispositivo externo que será trabalhado pelo Orion (sob consulta), ou no modo **Saída - S** onde será disponibilizado um contato de potência passivo ON/OFF para comutação de elementos de controle externo.

Obs.: Porta é a representação dada expressar um elemento de controle do Orion que pode ser programado entre entrada ou saída.

Possibilidades

- Armazenar e executar até 30 receitas com 8 Portas (saídas) cada uma.

- Executar as portas em qualquer sequencia: Crescente, Decrescente ou Aleatória

- Processar uma receita em modo contínuo (cíclico) ou sob comando externo (teclado ou sinal digital)

- Programar qualquer valor de corte desde que esteja dentro do limite da capacidade da balança
- Prever tempos entre execução de cada Porta

- Integrar com o software de PC, Morpheus que possibilita a facilidade de digitação das receitas, carregar a receita no Orion e guardar os Logs dos eventos dosados, tais como Peso Líquido, Data e Hora.

As saídas são feitas através de contatos eletromecânicos (reles) com potência para comutar 15 Amp. a 125 VAC, ou 10 Amp. a 250 VAC ou 15 Amp. a 24 VCC. Tanto as entradas como às saídas são opto isoladas, garantindo maior segurança aos circuitos internos do Orion.

16.2.1 CONFIGURAÇÃO DO MODO CrIAr

Nesta tela é possível configurar os parâmetros da receita:

Descrição das Funções	Prog.	Mnemônicos escritos no Display
Número de Identificação da Receita	01 a 30	rEc XX
Escolha quantas vezes se deseja executar uma receita Ciclo (Looping)	00 a 99	CIC X
Número da Porta a ser configurada	1 a 8	POrt X
Escolha do Tipo da porta (entrada ou Saída)	S ou N	tIPO X
Sequencia de acionamento da porta	0 a 8	SEq X
Valor do Corte da porta	XXXXXX	COrtE
Tempo para ação da próxima porta	0 a 1 hora	tCOrtE
Repete para produto que repete mais de uma vez na mesma recita	0 a 9 vezes	rPET

16.2.2 TELAS DE NAVEGAÇÃO DO MODO CRIAR: CrIAr(Acesso Rápido) XXXXX \rightarrow CNF (3seg.)



Imagem 042



FUNÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DA RECEITA - rC

Nesta tela é possível escolher o número da receita a ser programada ou executada. O Orion permite armazenamento de até 32 receitas podendo ser programadas ou executada em qualquer sequência desejada.

A rotina para a execução da receita será descrita no capitulo EXECUÇÃO DA RECEITA. Quando selecionado uma dada receita todas as subsequentes parametrizações estarão relacionadas a elas.

16.2.2.1 TELAS DA IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DA RECEITA: rEC



(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.) , TARA

16.2.3 FUNÇÃO: TIPO DE EXECUÇÃO - CICLO / LOOPING - CIC

Esta função permite a execução da receita em dois modos:

Modo CIC	Descrição		
00	A receita é executada em modo contínuo isto é, após o término de uma dosagem completa, é iniciado automaticamente a mesma receita até que ocorra a intervenção do operador.		
ХХ	A receita é executada pela quantidade de vezes correspondente ao número aqui digitado, ex.: 08 a receita é executada 8 vezes e para de dosar. Ex.: 01 (valor mais convencional a ser utilizado) a receita é executada apenas 1 vez.		





16.2.3.1 TELAS DA FUNÇÃO LOOPING - CIC

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.), TARA, TARA





16.2.4 FUNÇÃO: NÚMERO DA PORTA - POrt

Esta função permite a escolha de qual PORTA (entre 1 a 8 = **CN1 à CN8** da placa **ES8**) que se deseja parametrizar as funções. Quando selecionado uma dada porta, todas as sequentes parametrizações serão referentes a esta porta e terão como resposta imediata no respectivo conector da placa **ES8**.

16.2.4.1 TELAS DO NÚMERO DA PORTA - POrt

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.), TARA, TARA, TARA



70 Manual de Usuário

16.2.5 FUNÇÃO: TIPO DA PORTA - tIPO

A porta pode ser programada no modo entrada ou no modo saída.

Modo da Porta	Mnemônico	Explicação
Entrada	E	Elemento externo (plc, ihm, controlador, chave, reed switch, rele, contator etc.), chaveia a PORTA através de sinal ON/OFF (passivo) ou 24 VDC (ativo), para que o Orion possa processar de acordo com a necessidade da receita.
Saída	S	O Orion disponibiliza um contato ON/OFF para comutar elementos externos, como (válvulas, contatores, reles, transportadores, comportas, motores e etc.)

16.2.5.1 TELAS DA FUNÇÃO TIPO - tIPO

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.), TARA, TARA, TARA, TARA





16.2.6 FUNÇÃO: SEQUENCIA DA EXECUÇÃO - SEq

Nesta tela é possível determinar a sequência em que a PORTA que esta sendo programada será executada, isto é, é possível escolher se esta PORTA no momento da receita atue na 1º ou 2º ou 3º ou 8º fase da receita, ou programar a sequência crescente de execução. Há processos onde dado produto somente poderá ser dosado em determinado instante da receita ou imediatamente após outro produto, então nesta situação esta função é muito útil, dispensando a mudança de cabeamento físico. **Exemplo:** Porta 2 trabalhando como saída e programada para atuar na 5º fase da receita = Seq = 5 – isto é, haverá outras Portas atuante até a 4º fase da receita e somente na 5º fase será ligado o rele correspondente a porta 2.

Tabela de Sequência da Execução:

Sequencia	Descrição
0	Porta programada não executa função
1	<i>Porta programada executa na 1º fase da receita</i>
2	Porta programada executa na 2º fase da receita
3	<i>Porta programada executa na 3º fase da receita</i>
4	Porta programada executa na 4º fase da receita
5	Porta programada executa na 5º fase da receita
6	Porta programada executa na 6º fase da receita
7	Porta programada executa na 7º fase da receita
8	Porta programada executa na 8º fase da receita


16.2.6.1 TELAS DA SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO - SEq

Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.), TARA, TARA, TARA, TARA, TARA



16.2.7 FUNÇÃO: VALOR DO CORTE - COrtE

Esta Tela é válida para operação da PORTA no modo SAÍDA, onde é possível programar o valor em que a PORTA será ativada quando o valor da indicação do Orion for igual ao valor programado.

O Orion possuí o recurso de trabalhar no modo CARGA de peso quando há o acumulo do valor de peso sobre a balança ou no modo DESCARGA, quando há uma diminuição do valor de peso da balança dita como dosagem negativa ou por retirada de peso. Para isto basta escolher através do acionamento da tecla PRINT se a PORTA irá trabalhar no modo carga ou no modo descarga.



MODO DO CORTE	APRESENTAÇÃO DO DISPLAY
CARGA	XXXXXX
DESCARGA	- xxxxxx

Os valores numéricos programados nesta função já estarão em concordância ao dimensional selecionado no modo de calibração do equipamento (g, kg, t).

Estes valores não poderão ultrapassar o valor da capacidade máxima programada na calibração da balança.



16.2.7.1 TELAS DO VALOR DE CORTE - COrtE

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (2seg.), TARA, TARA, TARA, TARA, TARA, TARA, TARA





Após a entrada no modo de edição do modo **CORTE**, nota-se que o sinal do valor apresentado encontra-se negativo isto indica que trata-se de uma dosagem por *perda de peso*, isto é, indica que a balança encontra-se cheia de produto e serà retirado da balança o valor de produto programado neste campo. Muito utilizado para descarregar a balança.

Acionando a tecla o sinal muda de estado, apagando o respectivo digito do display indicando que esta Porta esta apta para trabalhar em acréscimo de peso.

A tecla IMPR pode ser acionada a qualquer momento desde que esteja em modo de edição do valor de Corte.







16.2.8 FUNÇÃO: TEMPO DE CORTE - tCOrtE

A função tempo de corte determina o tempo entre o término da ação de um dada PORTA início da ação da próxima porta apontada pela sequência da receita.

Exemplo: duas PORTAS 1 e 2 trabalhando como saídas, após o término da dosagem da PORTA 1 entra a contagem do TEMPO de CORTE para iniciar a dosagem da PORTA 2.

Programando-se o tempo para 00.00 a próxima PORTA será iniciada imediatamente após término da atual.

O valor programado neste item para uma dada PORTA atuará no término de dosagem desta PORTA.

O Tempo de corte pode ser determinado de 0 segundos a 59 minutos e 59 segundos, isto é até 1 horas.

MM.SS	Descrição
MM	Minutos
SS	Segundos



(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.), TARA, TARA, TARA, TARA, TARA, TARA, TARA, TARA



16.2.9 FUNÇÃO: REPETE A DOSAGEM DO PRODUTO - rPEt

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.), TARA, TARA









16.2.10 SAINDO DO MODO DE PROGRAMAÇÃO DE DOSAGEM:

Para sair do modo de programação basta navegar até a tela **rPEt** e acionar a tecla **IMPR**







16.3 TABELAS DINÂMICAS DE AUXILIO DE PROGRAMAÇÃO:

TADELA T								
RECEITA Nº				0	1			
NOME DA RECEITA								
CICLO								
PORTA	01	02	03	04	05	06	07	08
ΤΙΡΟ	E S	E S	E S	E S	E S	E S	E S	E S
SEQUÊNCIA								
VALOR DO CORTE								
TEMPO DE CORTE								
REPETE								

TABELA 1

TABELA 2

RECEITA Nº		02						
NOME DA RECEITA								
CICLO								
PORTA	01	02	03	04	05	06	07	08
ΤΙΡΟ	E S	E S	E S	E S	E S	E S	E S	E S
SEQUÊENCIA								
VALOR DO CORTE								
TEMPO DE CORTE								
REPETE								

TABELA 3

RECEITA Nº		03						
NOME DA RECEITA								
CICLO								
PORTA	01	02	03	04	05	06	07	08
ΤΙΡΟ	E S	E S	E S	E S	E S	E S	E S	E S
SEQUÊNCIA								
VALOR DO CORTE								
TEMPO DE CORTE								
REPETE								

TABELA 4								
RECEITA Nº				0	4			
NOME DA RECEITA								
CICLO								
PORTA	01	02	03	04	05	06	07	08
TIPO	E S	E S	E S	E S	E S	E S	E S	E S
SEQUÊCIA								
VALOR DO CORTE								
TEMPO DE CORTE								
REPETE								





16.4 SELECIONANDO UM A RECEITA PARA SER EXECUTADA

Antes de executar a receita é necessário carrega-la na memória de execução para somente depois executá-la.

Após a devida programação de uma dada receita, para carregá-la, basta seguir os passos a seguir:

 \mbox{CNFG} (3seg.) , \mbox{TARA} , {se não for o nº da receita desejada \mbox{CNFG} , \mbox{ZERO} , \mbox{CNF} , \mbox{IMPR}

16.4.1 TELAS PARA CARREGAR A RECEITA : CArrEg

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (2seg.), CNF, TARA, IMPR, IMPR





16.4.2 **EXECUTANDO UMA RECEITA**

Após a devida programação de uma dada receita, para executá-la, basta apertar a tecla IMPR.

Será executada a ultima receita que estiver na memória de execução do Orion.

Para visualizar qual a receita que o Orion está executando basta acionar as teclas: CNFG(3seg.) e TARA. E para retornar a indicação de peso basta acionar a tecla IMPR.

TELAS DE EXECUÇÃO DA RECEITA 16.4.3

(Acesso Rápido) XXXXX → IMPR



Imagem 055

TELAS DA FUNÇÃO PAUSA: PAUSA 16.4.4

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF

O Orion também disponibiliza a função PAUSA que ao ser acionada interrompe temporariamente a receita retornando todas as saídas nos estados originais do processo e aguarda o comando de reinicio do processo.



16.4.5 TELAS DA FUNÇÃO REINICO: rEInICIO

(Acesso Rápido) XXXXX → IMPR

O reinicio do processo somente é dado após o acionamento da função PAUSA que irá recomeçar do exato ponto onde parou imediatamente antes do acionamento da pausa.



Imagem 057

16.4.6 TELAS DO CANCELANDO DE UMA RECEITA EM EXECUÇÃO: CANCEL

(Acesso Rápido) XXXXX → CNFG (por 3 seg.)

A receita em execução poderá ser cancelada a qualquer momento bastando acionar a tecla CNFG por 3 segundos. Todo o processo será interrompido retornando o indicador ao processo inicial.



16.5 ENTRANDO NO MODO APAGAR RECEITA - APAgAr

Neste modo é permitido apagar uma receita individualmente ou todas de uma única vez. Uma vez apagada a receita não será possível resgatá-la a não seja redigitada novamente.

16.5.1 TELAS DO MODO APAGAR 1 RECEITA POR VEZ - APAgAr

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.) , CNF

Nesta sequência de comandos é possível apagar uma receita por vez sem a possibilidade de recuperação dos dados apagados. **ATENÇÃO MUITO CUIDADO DEVE SER TOMADO NA NAVEGAÇÃO OU EXECUÇÃO DESTA OPERAÇÃO PARA NÃO APAGAR ALGO QUE NÃO SE DESEJARIA APAGAR.**





16.5 ENTRANDO NO MODO APAGAR RECEITA - APAgAr

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.) , CNF

Nesta sequência de comandos é possível apagar todas as receitas de uma única vez sem a possibilidade de recuperação dos dados apagados. **ATENÇÃO MUITO CUIDADO DEVE SER TOMADO NA NAVEGAÇÃO OU EXECUÇÃO DESTA OPERAÇÃO PARA NÃO APAGAR ALGO QUE NÃO SE DESEJARIA APAGAR.**





17. CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE PESAGEM

Parâmetros de Pesagem são configurações que auxiliam o processo de operação do instrumento de acordo com a necessidade da aplicação do mesmo sem a ocorrência de interferir com sua curva de calibração.

As telas de parametrizações estão divididas em 4 etapas: **Confp** = Configurações de pesagem, **Serial** = comunicação serial, **Etique** = Etiquetas, **Analog** = Saída Analógica e **rtCU** = Relógio

Para acessar os parâmetros de Pesagem deve-se pressionar o botão **CNFG** por 2 segundos e estará habilitada na entrada de parametrizações podendo ter acesso as três etapas:

17.1 CONFIGURAÇÃO DE PESAGEM – COnFP (Válido para toas as versões de Orion)

Nesta tela é possível configurar os parâmetros:



Esta Tela também aparece: Na versão Nível após a tela **SPOINT** Na versão Dosador após a tela **CRIAR** e **APAGAR**





17.2 TELAS DE NAVEGAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DE PESAGEM: COnFP

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.) , CNF





17.2.1 FUNÇÃO: ZERO – FZEr

Faz a atualização do ZERO do indicador de modo automático e/ou sob comando do operador (manualmente), compensando assim, o efeito de acúmulo de resíduos sobre a balança ou derivas que acontecem gradativamente com o passar do tempo,

Para a execução desta função é necessário que a balança esteja vazia, estável e indicando peso BRUTO,

Disponível em 4 níveis: desabilitada, operação automática, sob comando, sob comando e automática.

No modo automático a busca de zero ocorre para valores de peso entre +/- 2% da capacidade máxima programada, desde que sua taxa de variação seja inferior a 0.5 divisão / segundo.

A variação de 2% tem como referência o valor definido como balança vazia no estágio de calibração SEM PESO (SPESO)

No modo manual a atuação da função de ZERO ocorre através do pressionamento da tecla <ZERO> ou do comando REMOT ZERO, somente ocorrendo à validação para valores de peso entre 2% da capacidade máxima programada.

ZER	MODO DE OPERAÇÃO DA FUNÇÃO ZERO
0	Desabilitada
1	Acionada de modo AUTOMÁTICO
2	Acionada sob comando do Operador
3	Acionada de modo Automático e via Operador

17.2.1.1 TELAS DA FUNÇÃO DE ZERO – FZEr

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.) , TARA





17.2.2 FUNÇÃO: BUSCA DE ZERO AO LIGAR - ZErL

Esta função, quando ativa, permite efetuar a busca de zero ao ligar o indicador, eliminando da indicação qualquer valor de peso que estiver pressionando a(s) célula(s) de carga tais como embalagem, resíduos e tec.

ZERO	BUSCA DE ZERO AO LIGAR
Ν	Desabilitada
S	Habilitada

17.2.2.1 TELAS DA BUSCA DE ZERO AO LIGAR – ZErL

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.) , TARA , TARA



17.2.3 FUNÇÃO: FAIXA PERCENTUAL DE ZERO - FPZ

Atua quando o indicador estiver em operação, permitindo a busca de zero dentro da faixa percentual programada. (0-9), atuando tanto para acionamento da tecla ZERO quanto para a busca automática de zero quando houver acumulo lento de massa (pó, água, sobra de produto) sobre a balança.

VALOR DO FPZ	PORCENTAGEM EM FUNÇÃO DO FUNDO DE ESCALA	EXEMPLO PARA UM FUNDO DE ESCALA PROGRAMADO DE 10.000 kg
1	1 %	Busca o Zero para os valores que estiverem entre 00000 kg e 100 kg
2	2 %	Busca o Zero para os valores que estiverem entre 00000 kg e 200 kg
3	3 %	Busca o Zero para os valores que estiverem entre 00000 kg e 300 kg
4	4 %	Busca o Zero para os valores que estiverem entre 00000 kg e 400 kg
5	5 %	Busca o Zero para os valores que estiverem entre 00000 kg e 500 kg
6	6 %	Busca o Zero para os valores que estiverem entre 00000 kg e 600 kg
7	7 %	Busca o Zero para os valores que estiverem entre 00000 kg e 700 kg



8	8 %	Busca o Zero para os valores que estiverem entre 00000 kg e 800 kg
9	9 %	Busca o Zero para os valores que estiverem entre 00000 kg e 900 kg
0	10 %	Busca o Zero para os valores que estiverem entre 00000 kg e 1.000 kg

1º Exemplo de Cálculo de Programação Percentual da função FPZ.

Fundo de Escala = 10.000 kg

FPZ = 5 (corresponde a 5% de ação em função do fundo de escala) Atuação da Função ZERO = 10.000 kg (X) 5% = 500 kg

2º Exemplo de Cálculo de Programação Percentual da função FPZ. Fundo de Escala = 100 kg FPZ = 3 (corresponde a 3% de ação em função do fundo de escala) Atuação da Função ZERO = 100 kg (X) 3% = 3 kg

3º Exemplo de Cálculo de Programação Percentual da função FPZ. Fundo de Escala = 50.000 kg FPZ = 3 (corresponde a 8% de ação em função do fundo de escala) Atuação da Função ZERO = 50.000 kg (X) 8% = 4.000 kg

Lembrando que o Fundo de Escala corresponde ao valor programado na função CAPAC escolhida no momento da calibração da balança.



17.2.3.1 TELAS DA FAIXA DE PERCENTUAL DE ZERO – FPZ

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.) , TARA , TARA , TARA



17.2.4 FUNÇÃO: TARA - FtAr

operação de TARA tem a função de descontar o valor de peso que estiver sobre a(s) células(s) de carga, zerando a indicação do mostrador e ascendendo o LED de P.LÍQUIDO.

Com a execução habilitação desta função, somente será efetuada com a indicação do display estiver estável, diferente de SOBRECARGA/SATURAÇÃO e indicando peso Liquido ou Bruto maior que Zero.

Em operação a função TARA é ativa com o pressionamento da tecla <TARA> ou Comando Remoto Tara.

A operação DESTARA tem a função de retornar a indicação às condições iniciais antes da operação de Tara, apresentando os valores de peso que foram mascarado pela Tara.

Em operação a função DESTARA é feita com o acionamento da tecla ZERO.

Através da função Tara é possível ocorrer à indicação de peso Líquido positivo ou negativo, para acréscimo ou decréscimo de material, respectivamente.

FtAr	FUNÇÃO TARA
0	Desabilitada
1	Tara atua uma única vez
2	Tara atua uma única vez, salvando o valor da Tara na memória interna (não volátil)
3	Tara no modo sucessivo
4	Tara no modo sucessivo, salvando o valor da Tara na memória interna (não volátil)
5	Tara Digitada – Editável
6	Tara Digitada e salva na memória interna (não volátil)



TELAS DA FUNÇÃO TARA: FtAr 17.2.4.1

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.) , TARA , TARA , TARA







17.2.4.2 OPERAÇÃO DO MODO TARA

17.2.4.2.1 Tara Desabilitada acionamento da tecla de TARA não gera ação na indicação (FtAr = 0)



Imagem 067

17.2.4.2.2Tara Atua Uma Única Vez o acionamento da tecla de TARA
gera somente uma vez a função, demais acionamentos não serão processados
(FtAr = 1)

Exemplo 1:







17.2.4.2.3 Tara Atua uma Única Vez, Salvando o Valor da Tara na Memória Interna (não Volátil) –

O acionamento da tecla de TARA gera somente uma vez a função, demais acionamentos não serão processados. O resultado da operação será gravado na memória não volátil, evitando-se assim que as informações não sejam perdidas no caso de desenergizar o equipamento, possibilitando a recuperação da indicação após ser posto em operação novamente. **(FtAr = 2)**

Exemplo 1:

12345	Tela de Indicação de Peso ou Força. Ex.: 12345 kg
	Acionamento da tela Tara uma Vez O valor de display passa a ser LÍQUIDO e a indicação será 00000 kg
m 2234	Ex.: Adiciona-se 2234 kg na balança
TAKA	Demais acionamento da Tecla Tara não repercute efeito
	Acionando a Tela ZERO a Tara é eliminada, retornando a indicação do Peso Bruto: 12345 + 2234 = 14579 kg
19519	Imagem 070

Exemplo 2:

12395	Tela de Indicação de Peso ou Força. Ex.: 12345 kg
	Acionamento da tela Tara uma Vez O valor de display passa a ser LÍQUIDO e a indicação será 00000 kg.
TARA	Ex.: Adiciona-se 2234 kg na balança
PE234	Demais acionamento da Tecla Tara não repercute efeito
	Se o Equipamento for desenergizado e quando for energizado novamente
- PE39	O display retorna a condição de indicação de Peso LÍQUIDO com a ação do valor de Tara anterior contabilizado
	Acionando a Tala 7500 a Tara é eliminada, retornando a
TARA	indicação do Peso Bruto: $12345 + 2234 = 14579 \text{ kg}$
14579	
	Imagem 071



17.2.4.2.4 Tara no Modo Sucessivo –

O acionamento sucessivo da tecla TARA, permite descontar o valor de peso sobre a balança quantas vezes a escala de calibração do indicador permitir, **(FtAr = 3)**

Exemplo 1:



Imagem 072

Exemplo 2:





17.2.4.2.5 Tara no Modo Sucessivo, Salvando o Valor da Tara na Memória Interna (não volátil) -

É a ação conjunta dos dois itens anteriores, (FtAr = 4)

Exemplo:







17.2.4.2.6 Tara Digitada –

Com o acionamento de 1 pulsar na tecla de TARA o instrumento processa a função TARA convencional, porém ao manter acionada a tecla de TARA por 3 segundos permite ao operador entrar com um valor de Tara digitada e digitar valores com o uso das teclas TARA e ZERO do painel frontal (Tecla de Tara entra na função e desloca o digito para a esquerda, Tecla de ZERO incrementa o digito). O valor de Tara poderá ser digitado mais de uma vez. **(FtAr = 5)**





Exemplo 1: Digitando Taras Sucessivas e Limpando o Valor de Tara







 Tela de Indicação de Peso ou Força. Ex.: 12345 kg

 A balança recebe mais 100 kg, e passa a indicar 12445 kg

 A balança recebe mais 100 kg, e passa a indicar 12445 kg

 A cionando a tecla "TARA" por 3 segundos Faz a entrada no modo de digitação do valor de tara

 Conforme procedimento do item 17.2.4.2.6

 Digita-se o valor de Tara a ser calculado (conforme procedimento descrito no item 17.2.4.2.6) Ex.: 100 kg

 A Tecla "IMPR" faz a entrada do valor digitado na base de cálculo de Tara

Exemplo 2: Desligando e Religando o equipamento com o valor de Tara Digitado

Se o Equipamento for desenergizado e quando for energizado novamente

O display retorna a condição de indicação de Peso BRUTO sem a ação do valor de Tara anterior contabilizado

Imagem 077

Observe que o valor de 100 kg que entrou posteriormente na balança permanece somado ao pelo que já estava na balança e ao desligar e religar o equipamento o valor total de peso bruto é apresentado no display, isto é 12345 kg + 100 kg = 12445 kg



17.2.4.2.7 Tara Digitada e Salvando o Valor de Tara na Memória –

É a ação do item imediatamente anterior com o salvamento da informação em memória não volátil. O valor de Tara poderá ser digitado mais de uma vez. **(FtAr = 6)** Exemplo 1: Digitando Taras Sucessivas e Limpando o valor de Tara





Exemplo 2: Desligando e Religando o equipamento com o valor de Tara Digitado



Imagem 079

17.2.5 FUNÇÃO: PESAGEM RÁPIDA - PrAP

Para aplicações em que o peso se estabiliza em até 500 mSeg. após ter sido posicionado sobre a balança. O Orion possui atualização a cada 100 mSeg. neste caso é provável que os valores intermediários da pesagem sejam visualizados.

Em aplicações onde o objetivo é observar somente o valor de peso final estabilizado, sem os valores intermediários, esta função deverá ser desabilitada deixando a visualização mais rápida.

Para atender as normas da Portaria 236/94 INMETRO, se após 500mSeg. o peso não estiver estabilizado, o mesmo será indicado no mostrador.

PrAP	PESAGEM RÁPIDA	
n	Desabilitada (Ideal para pesagem de carga viva – balança de gado)	
S	Habilitada	





17.2.5.1 TELAS DA PESAGEM R

17.2.5.2 ÁPIDA: PrAP

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.) , TARA , TARA , TARA , TARA



17.2.6 FUNÇÃO: FILTRO DIGITAL - FIL

Possui ação direta de atenuar diretamente nas oscilações de indicação do peso quando submetida a interferências mecânicas ou eletromagnéticas causadas por oscilações estruturais do elemento monitorado (balança), oscilação mecânica do posicionamento do peso sobre a célula de carga (balança) ou transmissão de rádio nas proximidades da célula de carga.

Capacitado com 12 seleções de filtros digitais atuantes e pré-programados, sendo que os valores mais baixos não há ação do filtro e os mais altos com ação máxima dos filtros. Quanto maior o valor do filtro mais lento é sua indicação.

Este parâmetro deve ser cuidadosamente observado para a correta programação do filtro na correspondente aplicação, considerando o filtro a ser usado e as condições do local de pesagem.

Também esta previsto no Indicador Orion o exclusivo filtro digital para atuar em sistemas de pesagem com CARGA VIVA, que permite obter valores mesmo com excesso de movimentos sobre a balança. Os filtros



08,09,10 e 11 possuem melhor desempenho em carga viva se reforçados pelas configurações das funções: PrAP = n (item 15.3.6) e Fs = 1 (item 15.3.8).

FIL	FILTRO DIGITAL	
00	Desabilitado – sem atuação do filtro	
01		
02	Fornece respostas rápidas para aplicações com capacidade de até 100 kg	
03		
04		
05		
06	Fornece respostas rápidas para aplicações com capacidade acima de 100 kg	
07		
08	Carga Viva – aplicações para pesagem de animais, caminhões em movimento, tanques com agitadores	
09	(ideal para aplicação em balança de gado)	
10		
11	Ação máxima – para aplicações em sistemas com elevado grau de vibrações	





17.2.6.1 TELAS DO FILTRO DIGITAL: FIL

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (2seg.), TARA, TARA, TARA, TARA, TARA



17.2.7 FUNÇÃO: FATOR DE SENSIBILIDADE - FS

Somado aos recursos de PESAGEM RÁPIDA e FILTROS DIGITAIS, permite aplicações em plataformas de pesagem hibridas (Mecânicas-Eletrônicas), tratando as oscilações decorrentes de impactos de acordo com o tipo de carga e capacidade.

FS	FATOR DE SENSIBILIDADE
1	Para respostas rápidas (ideal para pesagem de carga viva – Balança de gado)
2	Para plataformas até 50 kg
3	Para plataformas até 100 kg
4	Para plataformas até 1000 kg
5	Para plataformas acima de 1000 kg

AEP!" DO BRASIL



TELAS DA FUNÇÃO FATOR DE SENSIBILIADE: FS 17.2.7.1

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.), TARA, TARA, TARA, TARA, TARA, TARA



17.2.8 FUNÇÃO: UNIDADE DE LEITURA - UnLEIt

Permite escolher a unidade de leitura que será apresentado ao lado da indicação do display nas unidades g - grama, kg - quilograma, t - tonelada e em "branco" onde não será aceso nenhuma das anteriores.

Cada unidade deverá ser escolhida conforme a capacidade da maior carga a ser monitorada.

UnLEIt	UNIDADE DE LEITURA
1º acionamento da tecla Zero	t – Tonelada
2º acionamento da tecla Zero	kg – Quilograma
3º acionamento da tecla Zero	g – Grama
4º acionamento da tecla Zero	Sem unidade





17.2.8.1 TELAS DA UNIDADE DE LEITURA: UnLEIt

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (2seg.) , TARA , TARA




17.2.9 FUNÇÃO: LEITURA DIRETA- Lt - dlr

Utilizada para diagnóstico do indicador e/ou células de carga, fornecendo a leitura diretamente da saída do conversor A/D relativa ao peso que esta sendo processado sobre a célula de carga. Com isto é possível verificar o comportamento das células de carga, sentido da força aplicada na célula de carga com relação a sua aplicação e do indicador de pesagem.

Lt -dir GRANDEZA DE 6 DÍGITOS NO PADRÃO HEXADECIMAL

17.2.9.1 TELAS DA LEITURA DIRETA: Lt-dlr

(Acesso Rápido) XXXXX \rightarrow CNF (2seg.) , TARA , TAR





17.3 CONFIGURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SERIAL - SERIAL

O Orion possui 4 canais de comunicações seriais que permitem a aplicação: **RS 232 Canal-1** atende a conexão com dispositivos de monitoração ou controle ponto a ponto. **RS232 Canal-2** atende a conexão com impressoras ou etiquetadora matricial e **RS485 Canal-3** atende a redes de comunicação endereçáveis aplicáveis em dispositivos seriais (PLCs, PCs, Displays de mensagens, IHMs etc.) e **UART** para comunicação ethernet (sob consulta).

17.3.1 TELAS DA CONFIGURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SERIAL:



(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (2seg.) , CNF , TARA

Imagem 086





17.3 CONFIGURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SERIAL - SERIAL

O Orion possui 4 canais de comunicações seriais que permitem a aplicação: **RS 232 Canal-1** atende a conexão com dispositivos de monitoração ou controle ponto a ponto. **RS232 Canal-2** atende a conexão com impressoras ou etiquetadora matricial e **RS485 Canal-3** atende a redes de comunicação endereçáveis aplicáveis em dispositivos seriais (PLCs, PCs, Displays de mensagens, IHMs etc.) e **UART** para comunicação ethernet (sob consulta).

17.3.1 TELAS DA CONFIGURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SERIAL:



(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (2seg.) , CNF , TARA

Imagem 086





17.3.2 FUNÇÃO: PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO - Pr

Todos os protocolos do ORION são essencialmente no modo ESCRAVOS entretanto, pode ser configurado para transmitir continuamente apenas a informação da PESAGEM (PESO/FORÇA e TARA), dispensando a existência de um dispositivo mestre. Esta configuração é definida no parâmetro PROTOCOLO.

As configurações de protocolo são válidas para os canais de comunicação:

Canal de Comunicação	Tino	Tipo Conector			Pinos				
Callat de Collunitação	про	conector	1	2	3				
Serial 1	RS 232	CN8	TX1	GND	RX1				
Serial 2	RS 485	CN10	В	GND	А				

Tabela de opções de comunicação serial:

Símbolo	Descrição
Pr	Protocolo de Comunicação
rtU	ModBus-RTU
dSP	Protocolo para Display de área Mod. DR e DRA
PdP	Profibus-DP (necessita de gateway externo)
dEU	DeviceNet (necessita de gateway externo)
dSL	Desabilitado / Desligado
AEP	AEPH
tcA	Transmissão Contínua ASCII

A descrição detalhada de todos os protocolos de comunicação suportados pelo ORION encontra-se mais à frente no capítulo **Protocolos de Comunicação**.

O padrão elétrico RS-232 permite a interligação de apenas 2 dispositivos em um mesmo meio físico (cabo de comunicação), caracterizando o modo ponto a ponto, além de limitar a distância destes dispositivos a 10m máximos. Já o padrão elétrico RS-485 permite interligar **até 32 dispositivos** fisicamente em uma mesma rede de comunicação, caracterizando o modo **multipont**o, com distâncias que podem chegar até 1200 m. Este é o padrão adequado para interligar o ORION a uma rede de comunicação multiponto ou mesmo a um único ponto localizado a distâncias maiores que 10 m.

No capítulo **Protocolos de Comunicação** há uma explicação de com proceder quando utilizar o padrão RS -485.

No modo MESTRE-ESCRAVO, para que possa ser acessada qualquer informação de pesagem, é necessário que esteja conectado a um dispositivo MESTRE, o qual toma a iniciativa de enviar comandos solicitando a informação da pesagem. Neste caso, o MESTRE endereça a solicitação ao ESCRAVO e apenas este escravo endereçado é que deve responder à solicitação do MESTRE.



17.3.2.1TELAS DO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO: Pr(Acesso Rápido)XXXXX → CNF (3seg.) , CNF, TARA









17.3.3 FUNÇÃO: ENDEREÇAMENTO - End

Para operar em rede multiponto (RS-485), é necessário que cada dispositivo possua seu próprio ENDEREÇO lógico, único e diferenciado dos demais pertencentes à mesma rede física. O operador pode programar um endereço de **OO (default) a 99.**

17.3.3.1 TELAS DO ENDEREÇAMENTO – End

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.), CNF, TARA, TARA







17.3.5 FUNÇÃO: CANAIS DE COMUNICAÇÃO - rS

O Orion possui 4 canais de comunicação dos quais, 3 pode ser escolhido para determinar o padrão de comunicação configurado nos passos anteriores deste manual. Somente a saída RS-232 (canal 2) permanece sempre ativo e para transmissão para impressora e etiquetadora independente dos demais canais.

17.3.5.1 TELAS DO CANAL DE COMUNICAÇÃO: rS

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (2seg.) , CNF , TARA , TARA , TARA , TARA



Imagem 090

17.4 CONFIGURAÇÃO DO MODO DE ETIQUETA - EtIQUE

O Orion disponibiliza no **canal serial 2** a possibilidade de conexão com impressora matricial serial, assim como proporciona inúmeras configurações para adequação com inúmeras impressoras e etiquetadoras de mercado



17.4.1 TELAS DA ETIQUETA: EtiqUE

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.) , CNF , CNF



Imagem 091

Para que ocorra a impressão, é necessário que o sistema de pesagem encontra-se **estável** e que o indicador não esteja apresentando a mensagem SOBRECARGA e / ou SATURAÇÃO. A impressão é acionada pressionando a tecla <IMPRI> ou através do comando REMOTO. Ainda, a impressão pode ser acionada de modo automático e a quantidade de tickets impressos, configurada de 1 a 9.



17.4.2 FUNÇÃO: SELEÇÃO DA IMPRESSORA - Et

O Orion possui em memória o protocolo de comunicação de 5 impressoras / etiquetadoras mais utilizadas no mercado.

Et	IMPRESSOR / ETIQUETADOR
dSL	Impressão Desabilitada
EPS	Impressora térmica AEPH modelo IPT-57 e Epson Serial
2PL	Impressoras ZEBRA padrão EPL
ZPL	Impressoras ZEBRA padrão ZPL
Arg	Etiquetadora Argox padrão Os-214

17.4.2.1 TELAS DE SELEÇÃO DA IMPRESSORA: Et

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.) , CNF , CNF, TARA





17.4.3 FUNÇÃO: VELOCIDADE DE COMUNICAÇÃO - br

A velocidade de comunicação é a quantidade de bits transmitidos/recebidos na unidade de tempo, que é a velocidade que os equipamentos irão se comunicar também conhecida como **BAUD RATE**.

br	VELOCIDADE DE COMUNICAÇÃO
0.3	300 bps
1.2	1.200 bps
2.4	2.400 bps
4.8	4.800 bps
9.6	9.600 bps (*)
19.2	19.200 bps

Tabela de Configuração de Baud Rate:

(*) configuração para a impressora térmica AEPH IPT-57



17.4.3.1 TELAS DA VELOCIDADE DE COMUNICAÇÃO: br

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.) , CNF , CNF, TARA , TARA



17.4.4 FUNÇÃO: IMPRESSÃO AUTOMÁTICA - IAU

O Orion disponibiliza o recurso de IMPRESSÃO AUTOMÁTICA, que ocorre sempre que o peso sobre a balança se estabiliza. Este recurso é muito útil em aplicações que necessitem de agilidade, evitando que o operador tenha que pressionar a tecla <IMPR> quando o peso estiver estável.

IAU	IMPRESSÃO AUTOMÁTICA
Ν	Desabilitada (*)
S	Habilitada

(*) configuração para a impressora térmica AEPH IPT-57



16.1.1.1 TELAS DA IMPRESSÃO AUTOMÁTICA: IAU

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (2seg.) , CNF , CNF, TARA , TARA , TARA



Imagem 094

17.4.5 FUNÇÃO: QUANTIDADE DE TICKETS - qtd

O Orion possui o recurso de imprimir de 1 a 9 tickets. Entretanto há impressores que não conseguem imprimir mais que 1 ticket devido às características de seu mecanismo. Este recurso é muito útil para processos que necessitem de agilidade, evitando que o operador pressione varias vezes a tecla <IMPR> quando o peso estiver estável.

qtd QUANTIDADE DE TICKETS: de 1 a 9







17.4.5.1 **TELAS DA QUANTIDADE DE TICKETS: qtd**

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.) , CNF , CNF, TARA , TARA , TARA , TARA







Formato de Impressão

O padrão AEPH pode ser utilizado na maioria das impressoras e etiquetadoras matriciais de mercado e no seguinte formato das informações:

Formato da Impressão	Formato para Análise Técnica
PB: X,XXXXX kg	PB:SXXXXXkgF
PL: Y,YYYYY kg	PL:SYYYYYkgF
T : Z,ZZZZZ kg	T:SZ,ZZZZZkgF
DD/MM/AA-HH:MM	DD/MM/AA-HH:MMCF

Sendo:

• **S** : representa o Sinal do peso para peso bruto ou peso líquido. Para valores positivos este campo é deixado sem preenchimento, para valores negativos é impresso o símbolo "-".

• **PB** : representa a indicação de Peso Bruto.

• **XXXXXX** : representa o valor de Peso Bruto, podendo aparecer o sinal de ponto decimal quando programado. Não haverá preenchimento do dígito à direita para números menores que 6 dígitos.

• **YYYYYY** : representa o valor de Peso Liquido, podendo aparecer o sinal de ponto decimal quando programado. Não haverá preenchimento do dígito à direita para números menores que 6 dígitos.

• **kg** : representa a unidade de peso

E : representa o espaço entre os campos

• **T** : representa o valor de Tara, podendo aparecer o sinal de ponto decimal quando programado. Não haverá preenchimento do dígito à direita para números menores que 6 dígitos.

• : **ZZZZZZ** : representa o valor de Tara, podendo aparecer o sinal de ponto decimal quando programado. Não haverá preenchimento do dígito à direita para números menores que 6 dígitos.

- **D** : representa o dia formado por 2 dígitos
- M : representa o mês formado por 2 dígitos
- A : representa o ano formado por 2 dígitos
- : representa a separação dos campos data e hora
- H : representa a hora formado por 2 dígitos
- M : representa os minutos formado por 2 dígitos
- **C** : representa o retorno do Carro da impressora, conhecido como Carriage Return

: representa o avanço de linha, conhecido como Line Feed

Exemplo de etiquetas impressas com etiquetadoras AEPH IET-001 e ZEBRA modelos TLP-2844Z e TLP:2844

Etiquetas SEM informação de DATA/HORA	Etiquetas com informação de DATA/HORA
PB: 10.500 kg	PB: 10.500 kg
PL: 10,000 kg	PL: 10,000 kg
T: 0,500 kg	T: 0,500 kg
	17/10/14-10:50



F.

17.5 CONFIGURAÇÃO DO MODO DE SAÍDA ANALÓGICA – aNalog – Válido somente para versão ORION ANALÓGICO

O Orion na versão Analógico, que permite transmitir o valor de peso no padrão 4/20 mA proporcional ao valor do Peso Líquido ou Peso Bruto, conforme a escolha da configuração nas telas que se seguem em conjunto com a configuração fisica de jumper descrito nas páginas 23, 24 e 25. Também é possível ajustar a curva analógica de transmissão do peso em função de valores pré definidos na parametrização.

17.5.1 TELAS DA CONFIGURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ANALÓGICA - AnALOg



Imagem 096





17.5.2 TELAS DE PARÂMETRIZAÇÃO DA FUNÇÃO - ZErO

(Acesso Rápido) XXXXX → CNFG (3seg.) , CNFG, CNFG, CNFG, CNFG, TARA

Esta função permite a seleção do sinal analógico relacionado ao nível de 0 kg ser configurado para que a saída analógica seja 4mA ou 0 mA.



17.5.3 TELAS DE PARÂMETRIZAÇÃO DA FUNÇÃO - PESO

(Acesso Rápido) XXXXX → CNFG (3seg.) , CNFG, CNFG, CNFG, CNFG, TARA, TARA

Esta função permite a seleção do sinal analógico ficar proporcional ao peso Líquido ou Peso Bruto escolhida no painel frontal em modo operacional.

PESO	Saída Analógica é Proporcional:	Modo de Operação			
L	Ao amostrado pelo Display	Liquido			
b	Ao amostrado pela Balança (células de Carga)	Bruto			

Função PESO = L (**Líquido**), o sinal analógico acompanha a função de **TARA**, isto é, a cada acionamento da função **TARA** a saída analógica desloca a curva para a região de **O mA** ou **O VDC** ou **4 mA** conforme a escolha do modo operacional do item 14.0, independentemente da quantidade de peso líquido que estiver sobre a balança.





Imagem 098



17.5.4 TELAS DE PARÂMETRIZAÇÃO DA FUNÇÃO - PnEg

(Acesso Rápido) XXXXX \Rightarrow CNFG (3seg.) , CNFG, CNFG, CNFG, CNFG, TARA, TARA, TARA

Esta função permite definir a forma de operação da curva analógica.

Modo	Descrição
1	Operação normal – a curva analógica atua na parte positiva da indicação de peso
2	Operação em modulo – a curva analógica atua na parte negativa do peso indicado até o limite de OmA ou 4mA
3	Operação em modulo espelho – a curva analógica atua nos 2 quadrantes da força (positivo e negativo)



Peso (kg)

10.000 kg

4mA

-10.000 kg

0 kg

Imagem 099







Imagem 101







17.5.5 TELAS DE PARÂMETRIZAÇÃO DA FUNÇÃO - Pb20 ou PL20

(Acesso Rápido) XXXXX → CNFG (3seg.) , CNFG, CNFG, CNFG, CNFG, TARA, TARA, TARA, TARA, TARA, TARA

Esta função permite o deslocamento do ponto de 20mA em função do valor de peso aqui digitado.

Exemplo: valor digitado 8.000 kg e este valor esta dentro da curva de calibração do indicador.

Pb0 ou PL0 = 10.000 kg

Pb0 ou PL0 =9.000 kg



Imagem 104







17.6 CONFIGURAÇÃO DO MODO RELÓGIO CALENDÁRIO UNIVERSAL - rtCU

O Orion prevê relógio com calendário em tempo real permitindo gerar referências de operação por horários e datas.

O relógio interno possui programação prevista até o ano de 2099, gerenciando automaticamente as datas pertinentes a nãos bissextos, juntamente com o Dia da semana, que é obtido com base no calendário Juliano.

O programa do indicador evita que sejam programadas datas e horários inválidos, como por exemplo 31 de fevereiro ou 28h00minhs. As datas programadas são válidas apenas a partir de 01/01/00.

A data e hora mantêm-se atualizados mesmo com o indicador desligado devido a uma bateria de lítio (padrão CR2032) instalada na placa CPU.

17.6.1 TELAS DO RELÓGIO CALENDÁRIO TEMPO REAL: rtCU

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.) , CNF , CNF , CNF





17.6.2 FUNÇÃO: DATA - dAtA

Esta função permite a parametrização de dia, mês e Ano.

Formato da Data DD.MM.AA

Campo	Descrição
DD	Dia
MM	Mês
AA	Ano

17.6.2.1 TELAS DA DATA: dAtA

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.) , CNF , CNF, CNF , TARA



17.6.3 FUNÇÃO: HORA - HOrA

Esta função permite a parametrização de hora e minuto.

Formato da Data HH.MM.SS

Campo	Descrição						
HH	Hora						
MM	Minuto						
SS	Segundo						

17.6.3.1 TELAS DA HORA: HOrA

(Acesso Rápido) XXXXX → CNF (3seg.) , CNF , CNF , CNF , TARA , HORA





18. PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO AEPH DO BRASIL

- padrão de comunicação: MESTRE - ESCRAVO

- configurar o MESTRE com o padrão serial **8N1**: DATABITS, SEM PARIDADE, 1 STOP BIT

- parâmetros do ORION para operar com este protocolo:
- PR = DEF
- END = 01 (FIXO)
- BR = 9.6
- fluxo dos dados seriais:
- MESTRE envia byte com valor 1 para o ORION
- ORION responde a seguinte estrutura de dados

BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7	BYTE8	BYTE9	BYTE10	BYTE11	BYTE12	BYTE13	BYTE14	BYTE15
ENDE	STS	SINAL	Р	Р	Р	Р	Р	т	т	т	т	т	т	СНКЅ

- significado dos bytes:
 - BYTE1: ENDE = endereço da balança (do ORION): sempre deve ser 1
 - BYTE2: STS = estado atual do peso sobre a balança

VALOR	SIGNIFICADO
0,5 to 255	INVÁLIDO
4	SOBRECARGA
3	SUBCARGA
2	PESO INSTÁVEL
1	PESO ESTÁVEL

- Byte2: sinal do peso: 0×30 = PESO POSITIVO, 0×2D = PESO NEGATIVO

- Byte4 a Byte8: valor do PESO presente no display do ORION, no formato ASCII (5dígitos), SEM o ponto Decimal

- Byte9 A Byte14: valor da TARA no formato ASCII (6dígitos), SEM o ponto Decimal

- Byte15: valor do CHECK SUM, baseado no seguinte cálculo:
 - soma de TODOS os bytes, do Byte1 ao Byte14, inclusive:?(Byte1 a Byte14)
 - se ? (Byte1 a Byte14) > 255, subtrair 256 desta soma
 - CHECKSUM = 256 ? (Byte1 a Byte14)



19. PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO MODBUS-RTU

- padrão de comunicação: MESTRE - ESCRAVO

- configurar o ESCRAVO com padrão serial **8N2**: 8 DATA BITS, SEM paridade, 2 STOP BITS

- parâmetros do ORION para operar neste protocolo:

- PR = RTU
- END = qualquer valor entre 1 e 99
- BR = 19.2

- mapa de registradores MODBUS-RTU (formato HEXADECIMAL)

- 0×0002: FUNÇÕES DE PESAGEM NO MODO REMOTO

- 0×0010: STATUS DA PESAGEM e VALOR DO PESO DO DISPLAY

- 0×0012: CONFIG DE CASAS DECIMAIS e VALOR DA TARA
- fluxo dos dados seriais:

- comando de LEITURA DE PESO e STATUS DE PESAGEM: registrador 0×000A

- MESTRE envia o seguinte pacote serial:

BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7	BYTE8
ENDE	3	0	10	0	2	CHKS-	CHKS+

- significado dos bytes:

- BYTE1: ENDE = endereço da balança: de ser o mesmo valor programado no parâmetro END

- BYTE2: 3 (valor fixo): representa o comando MODBUS de LEITURA DE REGISTRA-DORES

- BYTE3 e BYTE4: 0 e 10 (**valores fixo**) = registrador que contém o PESO e STATUS da pesagem

- BYTE5 e BYTE6: 0 e 2 (valores fixo) = número de registradores a serem lidos

- BYTE7 e BYTE8: valor do CHECKSUM do pacote serial (ver exemplo de sua geração mais adiante)

- ORION responde o seguinte pacote serial:

BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7	BYTE8	BYTE9
ENDE	3	4	STS	PESO_A	PESO_B	PESO_C	CHKS-	CHKS+

- significado dos bytes:

- BYTE1: ENDE = endereço da balança: de ser o mesmo valor programado no parâmetro END

- BYTE2: 3 (valor fixo): representa o comando MODBUS de LEITURA DE REGISTRA-DORES

- BYTE3: 4 (valor fixo) = quantidade de bytes enviados ao mestre MODBUS

- BYTE4: STATUS da PESAGEM, com o seguinte significado:



BITS	SIGNIFICADO
7	1 = PESO BRUTO, 0 = PESO LÍQUIDO
6	1 = SOBRECARGA
5	1 = SATURAÇÃO do A/D
4	1 = PESO ESTÁVEL
3	1 = PESO NEGATIVO
2	posição do PONTO DECIMAL:
1	0 0 0 = SEM ponto decimal
0	0 0 1 = formato 0,0
	0 1 0 = formato 0,00
	0 1 1 = formato 0,000
	1 0 0 = formato 0,0000
	1 0 1 = NÃO USADO
	1 1 0 = NÃO USADO
	1 1 1 = NÃO USADO

- BYTE5: valor do BIT16 da grandeza de PESO pois seu valor total é de 17 bits

- BYTE6: valor dos bits BIT15 a BIT8 da grandeza de PESO

- BYTE7: valor dos bits BIT7 a BIT0 da grandeza de PESO

OBS: o valor final de PESO é calculado da seguinte forma:

PESO FINAL = (BYTE5 × 65536) + (BYTE6 × 256) + BYTE7

- BYTE8 e BYTE9: valor do CHECKSUM do pacote serial (ver exemplo de sua geração mais adiante)

- comando de LEITURA DO VALOR DE TARA: registrador 0×000C

- MESTRE envia o seguinte pacote serial:

BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7	BYTE8
ENDE	3	0	12	0	2	CHKS-	CHKS+

- significado dos bytes:

- BYTE1: ENDE = endereço da balança: de ser o mesmo valor programado no parâmetro END

- BYTE2: 3 (valor fixo): representa o comando MODBUS de LEITURA DE REGISTRA-DORES

- BYTE3 e BYTE4: 0 e 12 (valores fixo) = registrador que contém o valor da TARA

- BYTE5 e BYTE6: 0 e 2 (valores fixo) = número de registradores a serem lidos

- BYTE7 e BYTE8: valor do CHECKSUM do pacote serial (ver exemplo de sua geração mais adiante)

- ORION responde o seguinte pacote serial:

BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7	BYTE8	BYTE9
ENDE	3	4	CASAS	TARA_A	TARA_B	TARA_C	CHKS-	CHKS+





- significado dos bytes:

- BYTE1: ENDE = endereço da balança: de ser o mesmo valor programado no parâmetro END

- BYTE2: 3 (**valor fixo**): representa o comando MODBUS de LEITURA DE REGISTRA-DORES

- BYTE3: 4 (valor fixo) = quantidade de bytes enviados ao mestre MODBUS

- BYTE4: CASAS, com o seguinte significado:

BITS	SIGNIFICADO
7	
6	
5	NÃO USADOS
4	
3	
2	posição do PONTO DECIMAL:
1	0 0 0 = SEM ponto decimal
0	0 0 1 = formato 0,0
	0 1 0 = formato 0,00
	0 1 1 = formato 0,000
	1 0 0 = formato 0,0000
	1 0 1 = NÃO USADO
	1 1 0 = NÃO USADO
	1 1 1 = NÃO USADO

- BYTE5: valor do BIT16 da grandeza de TARA pois seu valor total é de 17 bits

- BYTE6: valor dos bits BIT15 a BIT8 da grandeza de TARA

- BYTE7: valor dos bits BIT7 a BIT0 da grandeza de TARA

OBS: o valor final da TARA é calculado da seguinte forma:

TARA FINAL = $(BYTE5 \times 65536) + (BYTE6 \times 256) + BYTE7$

- BYTE8 e BYTE9: valor do CHECKSUM do pacote serial (ver exemplo de sua geração mais adiante)

- comando de ACIONAMENTO DE FUNÇÕES REMOTAS: registrador 0×0002

- MESTRE envia o seguinte pacote serial para FUNÇÃO REMOTA DE ZERO

BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7	BYTE8
ENDE	06	00	02	00	02	CHKS-	CHKS+

- significado dos bytes:

- BYTE1: ENDE = endereço da balança: de ser o mesmo valor programado no parâmetro END

- BYTE2: 6 (valor fixo): representa o comando MODBUS de ESCRITA DE REGISTRA-DOR

- BYTE3 e BYTE4: 0 e 2 (valores fixo) = registrador de COMANDO REMOTO

- BYTE5 e BYTE6: 0 e 1 (valores fixo) = valor para acionar o comando de ZERO



- BYTE7 e BYTE8: valor do CHECKSUM do pacote serial (ver exemplo de sua geração mais adiante)

- ORION responde o mesmo pacote serial

- MESTRE envia o seguinte pacote serial para FUNÇÃO REMOTA DE TARA

BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7	BYTE8
ENDE	06	00	02	00	01	CHKS-	CHKS+

- significado dos bytes:

- BYTE1: ENDE = endereço da balança: de ser o mesmo valor programado no parâmetro END

- BYTE2: 6 (valor fixo): representa o comando MODBUS de ESCRITA DE REGISTRA-DOR

- BYTE3 e BYTE4: 0 e 2 (valores fixo) = registrador de COMANDO REMOTO

- BYTE5 e BYTE6: 0 e 2 (valores fixo) = valor para acionar o comando de TARA

- BYTE7 e BYTE8: valor do CHECKSUM do pacote serial (ver exemplo de sua geração mais adiante)

- ORION responde o mesmo pacote serial

- MESTRE envia o seguinte pacote serial para FUNÇÃO REMOTA DE DESTARA

BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7	BYTE8
ENDE	06	00	02	00	03	CHKS-	CHKS+

- significado dos bytes:

- BYTE1: ENDE = endereço da balança: de ser o mesmo valor programado no parâmetro END

- BYTE2: 6 (valor fixo): representa o comando MODBUS de ESCRITA DE REGISTRA-DOR

- BYTE3 e BYTE4: 0 e 2 (valores fixo) = registrador de COMANDO REMOTO

- BYTE5 e BYTE6: 0 e 4 (valores fixo) = valor para acionar o comando de DESTARA

- BYTE7 e BYTE8: valor do CHECKSUM do pacote serial (ver exemplo de sua geração mais adiante)

- ORION responde o mesmo pacote serial

- MESTRE envia o seguinte pacote serial para FUNÇÃO REMOTA DE IMPRESSÃO

BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7	BYTE8
ENDE	06	00	02	00	04	CHKS-	CHKS+

- significado dos bytes:

- BYTE1: ENDE = endereço da balança: de ser o mesmo valor programado no parâmetro END

- BYTE2: 6 (valor fixo): representa o comando MODBUS de ESCRITA DE REGISTRA-DOR

- BYTE3 e BYTE4: 0 e 2 (valores fixo) = registrador de COMANDO REMOTO

- BYTE5 e BYTE6: 0 e 1 (valores fixo) = valor para acionar o comando de IMPRESSÃO

- BYTE7 e BYTE8: valor do CHECKSUM do pacote serial (ver exemplo de sua geração mais adiante)

- ORION responde o mesmo pacote serial



19.1 Geração de CHECKSUM para Protocolo MODBUS-RTU

No protocolo MODBUS-RTU, o cálculo de checksum adotado é o CRC, Cyclical Redundandcy Check, que calcula o conteúdo de todo o pacote serial. É gerado um valor de 16 bits sendo que na composição final deste campo, os 8 bits menos significativos são enviados primeiro e depois os 8 bits mais significativos.

O dispositivo transmissor calcula o valor do CRC e o integra ao pacote serial, transmitindo-o em seguida ao dispositivo receptor, que por sua vez, recalcula o CRC de todo o pacote serial após a sua total recepção e o compara ao campo CRC do pacote serial recebido, sinalizando erro caso não sejam iguais.

Este método é muito confiável pois analisa o real conteúdo dos dados, bit a bit, que estão sendo transferidos na linha de comunicação, fisicamente falando.

O cálculo do CRC é iniciado primeiramente carregando-se um registrador / variável de memória (referenciado de agora em diante simplesmente como registrador CRC) de 16 bits com valor FFFFH. Apenas os 8 bits menos significativos deste registrador CRC serão utilizados para o cálculo efetivo do CRC. Os bits de configuração: start, paridade e stop bits, não são utilizados no cálculo do CRC, apenas os bits do byte de dados propriamente dito.

Durante a geração do CRC, cada byte de dados é submetido a uma lógica XOR (OU exclusivo) com os 8 bits menos significativos do registrador CRC, cujo resultado é retornado a ele mesmo e deslocado (não é rotacionado) uma posição (1 bit) à direita, em direção ao bit menos significativo, sendo que a posição do bit mais significativo é preenchida com valor 0 (zero). Após esta operação, o bit menos significativo é examinado, ocorrendo o seguinte processamento:

1. se o valor deste bit for igual a 0, nada ocorre e a rotina de cálculo do CRC continua normalmente;

2. se o valor do bit for igual a 1, o conteúdo de todo o registrador CRC (16 bits) é submetido a uma **lógica XOR** com um **valor constante A001H** e o resultado é retornado ao registrador CRC.

Este processo se repete até que ocorram 8 deslocamentos para cada byte de dados do pacote serial que é submetido à lógica XOR com o registrador CRC portanto, o processo só terminará após todos os bytes de dados do pacote serial ter sido submetidos à lógica XOR com o registrador CRC, gerando o valor do CRC que será colocado no Campo Checksum do pacote serial.

Como regra geral, o procedimento para o cálculo do CRC é o seguinte:

1. carrega-se o registrador CRC com o valor FFFFH;

2. submete-se o byte de dados do pacote serial a uma lógica XOR com os 8 bits menos significativos do registrador CRC, retornando o resultado no registrador CRC;

3. desloca-se o conteúdo do registrador CRC 1 bit par a direita programando seu bit mais significativo com 0 (zero);

4. examina-se o bit menos significativo do registrador CRC e:

- se bit igual a 0, repete-se o processo a partir do item 3;

- se bit igual a 1, submete-se o registrador CRC a uma lógica XOR com a constante A001H retornando

o resultado no registrador CRC, em seguida, repete-se o processo a partir do item 3;

5. repetem-se os itens 3 e 4 até que tenham ocorrido 8 deslocamentos;

6. repetem-se os itens 2 a 5 para o próximo byte de dados do pacote serial e assim sucessivamente até que todos os bytes de dados tenham sido analisados;

7. o valor final do registrador CRC é o valor do campo Checksum;



8. primeiramente coloca-se o byte menos significativo do registrador CRC no pacote serial e depois o mais significativo.

O processo descrito acima é o chamado **cálculo discreto do CRC** e consome muito tempo para se realizar e começa a ficar crítico à medida que as mensagens passam a ter vários bytes a serem transmitidos. Para minimizar este problema, foram criadas **duas tabelas de 256 bytes cada uma**, contendo todas as possíveis combinações tanto para o byte mais significativo como para o menos significativo do registrador CRC. O inconveniente deste recurso é que ele requer que o dispositivo possa dispor de pelo menos 512 bytes da memória de programa para armazenar as duas tabelas porém, o cálculo é realizado bem mais rápido pois é feito através de indexação dos seus valores. As tabelas e respectivos valores são mostradas ao final deste item.

Para esta solução o procedimento do cálculo de CRC é o seguinte:

1. carrega-se ambos registradores CRC+ e CRC- com FFH;

2. as tabelas referenciadas como tab_CRC_SUP e tab_CRC_INF devem estar previamente programadas

com os respectivos valores das combinações;

3. submete-se o byte do pacote serial a uma lógica XOR com o conteúdo do registrador CRC +, retornando

o resultado em uma variável de 8 bits referenciada como index;

4. submete-se o valor da tab CRC +, indexada pela variável index, a uma lógica XOR com o registrador

CRC – , retornando o resultado no registrador CRC +;

5. carrega-se o registrador CRC - com o valor da tab CRC - , indexada pela variável index;

6. repete-se os itens 3 a 5 até que todo o conteúdo do pacote serial tenha sido analisado;

7. após este processo, os registradores CRC + e CRC – já possuem os respectivos valores a serem

programados no campo Checksum do pacote serial.

Tab_CRC_SUP

0×00,0xC1,0×81,0×40,0×01,0xC0,0×80,0×41,0×01,0xC0,0×80,0×41,0×00,0xC1,0×81,0×40, 0×01,0xC0,0×80,0×41,0×00,0xC1,0×81,0×40,0×00,0xC1,0×81,0×40,0×01,0xC0,0×80,0×41, 0×01,0xC0,0×80,0×41,0×00,0xC1,0×81,0×40,0×00,0xC1,0×81,0×40,0×01,0xC0,0×80,0×41, 0×00,0xC1,0×81,0×40,0×01,0xC0,0×80,0×41,0×01,0xC0,0×80,0×41,0×00,0xC1,0×81,0×40, 0×01,0xC0,0×80,0×41,0×00,0xC1,0×81,0×40,0×00,0xC1,0×81,0×40,0×01,0xC0,0×80,0×41, 0×00,0xC1,0×81,0×40,0×01,0xC0,0×80,0×41,0×01,0xC0,0×80,0×41,0×00,0xC1,0×81,0×40, 0×00,0xC1,0×81,0×40,0×01,0xC0,0×80,0×41,0×01,0xC0,0×80,0×41,0×00,0xC1,0×81,0×40, 0×01,0xC0,0×80,0×41,0×00,0xC1,0×81,0×40,0×00,0xC1,0×81,0×40,0×01,0xC0,0×80,0×41, 0×01,0xC0,0×80,0×41,0×00,0xC1,0×81,0×40,0×00,0xC1,0×81,0×40,0×01,0xC0,0×80,0×41, 0×00,0xC1,0×81,0×40,0×01,0xC0,0×80,0×41,0×01,0xC0,0×80,0×41,0×00,0xC1,0×81,0×40, 0×00,0xC1,0×81,0×40,0×01,0xC0,0×80,0×41,0×01,0xC0,0×80,0×41,0×00,0xC1,0×81,0×40, 0×01,0xC0,0×80,0×41,0×00,0xC1,0×81,0×40,0×00,0xC1,0×81,0×40,0×01,0xC0,0×80,0×41, 0×00,0xC1,0×81,0×40,0×01,0xC0,0×80,0×41,0×01,0xC0,0×80,0×41,0×00,0xC1,0×81,0×40, 0×01,0xC0,0×80,0×41,0×00,0xC1,0×81,0×40,0×00,0xC1,0×81,0×40,0×01,0xC0,0×80,0×41, 0×01,0xC0,0×80,0×41,0×00,0xC1,0×81,0×40,0×00,0xC1,0×81,0×40,0×01,0xC0,0×80,0×41, 0×00,0xC1,0×81,0×40,0×01,0xC0,0×80,0×41,0×01,0xC0,0×80,0×41,0×00,0xC1,0×81,0×40, Tab_CRC_INF



0×00,0xC0,0xC1,0×01,0xC3,0×03,0×02,0xC2,0xC6,0×06,0×07,0xC7,0×05,0xC5,0xC4,0×04, 0xCC,0×0C,0×0D,0xCD,0×0F,0xCF,0xCE,0×0E,0×0A,0xCA,0xC-B,0×0B,0xC9,0×09,0×08,0xC8,

0xD8,0×18,0×19,0xD9,0×1B,0xDB,0xDA,0×1A,0×1E,0xDE,0xDF,0×1F,0xDD,0×1D,0×1C,0xDC, 0×14,0xD4,0xD5,0×15,0xD7,0×17,0×16,0xD6,0xD2,0×12,0×13,0xD3,0×11,0xD1,0xD0,0×10, 0xF0,0×30,0×31,0xF1,0×33,0xF3,0xF2,0×32,0×36,0xF6,0xF7,0×37,0xF5,0×35,0×34,0xF4, 0×3C,0xFC,0xFD,0×3D,0xFF,0×3F,0×3E,0xFE,0xFA,0×3A,0×3B,0xFB,0×39,0xF9,0xF8,0×38, 0×28,0xE8,0xE9,0×29,0xEB,0×2B,0×2A,0xEA,0xEE,0×2E,0×2F,0xEF,0×2D,0xED,0xEC,0×2C, 0xE4,0×24,0×25,0xE5,0×27,0xE7,0xE6,0×26,0×22,0xE2,0xE3,0×23,0xE1,0×21,0×20,0xE0, 0xA0,0×60,0×61,0xA1,0×63,0xA3,0xA2,0×62,0×66,0xA6,0xA7,0×67,0xA5,0×65,0×64,0xA4, 0×6C,0xAC,0xA-

D,0×6D,0xAF,0×6F,0×6E,0xAE,0xAA,0×6A,0×6B,0xAB,0×69,0xA9,0xA8,0×68, 0×78,0xB8,0xB9,0×79,0xBB,0×7B,0×7A,0xBA,0xBE,0×7E,0×7F,0xBF,0×7D,0xBD,0xBC,0×7C, 0xB4,0×74,0×75,0xB5,0×77,0xB7,0xB6,0×76,0×72,0xB2,0xB3,0×73,0xB1,0×71,0×70,0xB0, 0×50,0×90,0×91,0×51,0×93,0×53,0×52,0×92,0×96,0×56,0×57,0×97,0×55,0×95,0×94,0×54, 0×9C,0×5C,0×5D,0×9D,0×5F,0×9F,0×9E,0×5E,0×5A,0×9A,0×9B,0×5B,0×99,0×59,0×58,0×9 8,

0×88,0×48,0×49,0×89,0×4B,0×8B,0×8A,0×4A,0×4E,0×8E,0×8F,0×4F,0×8D,0×4D,0×4C,0×8 C,

0×44,0×84,0×85,0×45,0×87,0×47,0×46,0×86,0×82,0×42,0×43,0×83,0×41,0×81,0×80,0×40,

Exemplo de cálculo de CRC (linguagem C):

```
* Cálculo do checksum para protocolo ModBus RTU - durante RECEPCAO/TRANSMISSAO
```

```
* CRC_HiByte aponta para Tabela CRC +
```

```
* CRC_LoByte aponta para Tabela CRC -
```

```
* Entrada: buffer a ser analisado e quantidade de caracteres a serem lidos
```

```
* Saída: atualiza buffer com o resultado no cálculo de CRC nas posições corretas
```

void CRC_RTU_serial(unsigned char *pointer, unsigned char n_caracters)

{

```
unsigned char cont_carac,carac=0;
```

```
CRC_Hi=CRC_Lo=0xFF;
cont_carac=0;
do
{
    carac=CRC_Lo^*pointer++;
    CRC_Lo=CRC_Hi^CRC_HiByte[carac];
    CRC_Hi=CRC_LoByte[carac];
    cont_carac++;
} while(cont_carac<n_caracters);
*pointer++=CRC_Lo;
*pointer++=CRC_Hi;
}
```



Exemplos de Implementações de Comandos

19.1.1 Programando os Valores de Set-Point

Fu	nção		Descritivo				
Modbus		0x10 (Escrev	eve em Multiplos Registradores)				
Número do Reg	gistrador	0x00 0x1F	(31 decimal)				
Quantidade de	Registradores	0x00 0x09 ((9 decimal)				
Quantidade de	bytes	0x12	0x12				
Registrador 31		Status bits					
Registrador 32	e 33	DWord Setpont 1					
Registrador 34	e 35	DWord Setpoint 2					
Registrador 36	e 37	DWord Setpoint 3					
Registrador 38	e 39	DWord Setpoint 0					
Bit de Status							
BIT 10	BIT 9	BIT 6	Função				

BIT	10	BIT 9	BIT 6	Função
1		0		Faz a seleção dos setpoints 0,1,2 e 3
			0	Não faz a gravação desta programação
			1	Faz a gravação desta programação

São necessários 32 bits para a apresentação dos valores dos set-points

Abaixo, segue um exemplo do frame de programação de todos os 4 setpoints de uma única vez, zerando-os.

	Binário	Decimal	Hexadecimal
Bit 10	0		
Bit 9	0		
Bit 6	1		
Setpoint 1		0	00
SetPoint 2		0	00
SetPoint 3		0	00
SetPoint 0		0	00

Obs.: Os Bit 10 e 9 tem que estar em "0" para que os novos valores sejam aceitos.



Exemplo de Frame a ser transmitido para programar os setpoints com zero quilos:

 Setpoint 1
 Setpoint 2

 0x01, 0x10, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x09, 0x12, 0x00, 0x40, 0x00, 0x0,

Exemplo para programar outros valores nos Setpoints como segue:

	Binário	Decimal	Hexadecimal
Bit 10	1		
Bit 9	0		
Bit 6	1		
Setpoint 1		1000	03 E8
SetPoint 2		1500	05 DC
SetPoint 3		8000	1F 40
SetPoint 0		50000	C3 50



									Setpoin	t 1		Setpoir	nt 2
0x01, <mark>0xDC,</mark>	0x10, 0. 0x00, (x00, 0))x00, 0 Setpoin	(1E, 0x(x1F, 0x	00, 0x0 :40, <mark>0x0</mark>	9, 0x12 10, 0x00 Setu	, 0x00, 0, 0xC3	0x40, <mark>(</mark> , 0x50,	<mark>0x00, 0</mark> 0x80x	<mark>x00, 0x</mark> 0x08.	:03, 0x1	<mark>E8</mark> , <mark>0xC</mark>	0, <i>0x00</i>), <i>0x05</i> ,
1º Byte = endereço do escravo	2º Byte = função ModBus	3° e 4° Bvte = endereco inicial	dos registradores	5º e 6º Bytes = quantidade de	registradores	7° Byte = quantidade de Bytes	8° Byte = Dados – Status / Solocão	9º Byte = Dados – Status / Selection		10º,11º,12º,13º Bytes = Dados -	Valor do SetPoint 1		14°,15°,16°,17° Byte = Dados – Valor do SetPoint 2
0x01	0x10	0x00	0x1E	0x00	0x09	0x12	0x00	0x40	0x00	0x00	0x03	0xE8	0x00
0x00	0x05	0xDC	0x00	0x00	0x1F	0x40	0x00	0x00	0xC3	0x50	0x28	0xAA	
	14°,15°,16°,17° Byte = Dados - Valor do SetPoint 2			18°,19°,20°,21° Byte = Dados	– Valor do SetPoint 3			22°,23°,24°,25° Byte = Dados	– Valor do SetPoint 0		26° Byte = CRC HI – Checksun	27° Byte = CRC LO – Checksun Baiox	

O Equipamento responderá:

0x01 0x06 0x00 0x02 0x00 0x02 0xA9 0xCB


19.1.2 Lendo os Valores Programados nos Set-Points

0x01	0x03	0x00	0x28	0x00	0x09	0x05	0xC4
1° Byte = Endereço do	2º Byte = Função	3º e 4º Byte =	registradores = 41 em	5° e 6° Bytes =	registradores = 9 em	7° Byte = CRC HI –	8° Byte = CRC Lo –
escravo	ModBus	Endereço inicial dos	decimal	quantidade de	decimal	Checksun Alto	Checksun Baixo

Padrão do Frame de Comando:

Exemplo do frame de: **0×01**, **0×03**, **0×12**, **0×00**, **0×84**, **0×00**, **0×00**, **0×03**, **0xE8**, **0×00**, **0×00**, **0×05**, **0xDC**, **0×00**, **0×1F**, **0×40**, **0×00**, **0×00**, **0xC3**, **0×50**, **0×38**, **0×38**

Onde:

1º Byte = endereço do escravo	Quantidade de Bytes	3° e 4° Byte = quantidade de Bytes	40 o 50 Buto - ctatus hits	sun sular - alda c a t		6° ao 9° Byte = SetPoint 1			10º ao 13º Bytes = SetPoint 2				14° ao 17° Bytes = SetPoint 3
0x01	0x03	0x12	0x00	0x84	0x00	0x00	0x03	0xE8	0x00	0x00	0x05	0xDC	0x00
0x00	0x1F8	0x40	0x00	0x00									
	18° ao 21 Bytes = SetPoint 0		22° Byte = CRC HI – Checksun Alto	23° Byte = CRC LO – Checksun Baiox									<u>.</u>





19.1.3 Programando o Comando de Zero Remoto

Frame a ser transmitido:

0x01	0x06	0x00	0x02	0x00	0x02	0xA9	0xCB
O Equipam	ento respo	nderá:					
0x01	0x06	0x00	0x02	0x00	0x02	0xA9	0xCB

20. MENSAGENS MNEMÓNICAS DO SISTEMA E SEUS SIGNIFICADOS

Em início de ligação ou em operação o ORION poderá apresentar mensagens informativas e de alarme no display em relação a condições de operação ou resultados de configuração de parâmetros. A tabela abaixo exemplifica as mensagens mnemónicas com o seu respectivo significado:

MENSAGENS MNEMÓNICAS	SIGNIFICADO
8.8.8.8.8	Acionamento de todos os segmentos dos displays: teste visual
	Indicador sendo inicializado: fazendo checagens internas
Rx.xx	Revisão do programa interno do indicador
Ad rSt	Conversor A/D não foi inicializado: sistema fica parado
Ad Err	Conversor A/D com falha de funcionamento: sistema fica parado
EE Err	Memória interna apresenta falha: sistema fica parado
EE CHS	Memória interna apresenta erro check-sum: sistema fica parado
Dt InV	Parâmetro da DATA e/ou HORA com valor inválido
rS Err	Interface serial RS-232 apresenta falha: sistema contínua operando
sObrE	Peso excedeu o valor programado no parâmetro CAPAC (Capacidade máxima da balança)
SAtUrA	O conversor A/D está fora da faixa de conversão. As prováveis causas podem ser: Células invertidas (fiação ou sentido da força) ou danificadas, operando em sobrecarga ou falha do conversor analógico-digital
CErtO	Calibração do indicador foi realizada com sucesso

21. MENSAGENS MNEMÓNICAS DE ERRO E SEUS SIGNIFICADOS



MENSAGENS MNEMÓNICAS	SIGNIFICADO
	Peso instável durante os estágios de CALIBRAÇÃO
Err 01	ação corretiva: verificar fixação dos cabos das células, tensão na(s) célula(s) de carga, caixa de junção e estrutura da plataforma
Err 02	Valor numérico do parâmetro PECAL está maior que o valor numérico do parâmetro CAPAC
	Ação corretiva: especificar corretamente os valores envolvidos
	Valor coletado na função SPESO está maior que o Peso de Calibração
Err 03	Ação corretiva: verificar fixação dos cabos da células de carga, tensão na(s) célula(s) de carga, verificar inversão dos sinais de saída da célula
F -rr 0.4	Faixa de conversão (SPAN) do conversor analógico-digital insuficiente
EIT 04	Ação corretiva: aumentar o valor da Divisão de Pesagem, verificar os valores de CAPAC e PECAL
Err 10	Inconsistência dos dados lidos da memória interna : sistema fica parado
Err 11	Erro de gravação na memória interna: sistema fica parado

22. POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES:

Тіро	Solução				
Equipamento não liga	- verificar alimentação elétrica, cabeamento, disjuntor da fábrica.				
	- Em caso de uso de célula ou sistema com cabo de 4 vias, fazer os jumpers JP2 e JP3				
Valor de Display não estabiliza	- Verificar a conexão dos fios no conector CN11 quanto prender a capa do fio ao invés do cobre,				
	- Verificar as conexões da caixa de junção (se houver)				
Display com intensidade fraca abaixo do normal	Medir a tensão de alimentação se estiver abaixo que 88 VAC, prever regulador/estabilizador de tensão				
	- Verificar se o Orion foi calibrado com peso ou força conhecida e estável				
Valores apresentados não condiz com o valor de peso ou força aplicado(s) na(s) célula(s)	 Verificar processo de calibração onde o peso deverá estar estável para as condições de Speso e CPeso. 				
	 Verificar atritos e interferências mecânicas no sistema 				





DIFERENCIAIS AEPH

- Desenvolvimento de máquinas, softwares e demais instrumentos personalizados de acordo com a necessidade do cliente.
- Linha de produtos altamente tecnológicos, confiáveis e robustos.
- Pós-venda e assistência técnica de excelência.

ATUAÇÃO EM TODO O BRASIL

CONTATOS

- 🖂 suporte@aephbrasil.com.br
- www.aephdobrasil.com.br

NOSSAS **CERTIFICAÇÕES**:





Acesse nossos canais:

